

- 1 -

DYREKCJA OKRĘGOWA
KOLEI PAŃSTWOWYCH
lublinie
w Zarząd Kolei Dojazdowych
~~OKRĘGOWYCH PRZEWÓZÓW~~
Chełmie
w

Do użytku służbowego

Egz. 5¹

REGULAMIN TECHNICZNY

stacji S T A W I N Y P I N C Z . W A S K
post. odgał. skrót nazwy

stacja

I

rodzaj stacji (post. odgał.)

klasa stacji

Regulamin sporządzono w 3jednobrzmiących egzemplarzach. Regulamin zawiera 74stron

Członkowie Komisji	Podpisy (czytelne)	Data
Zawiadowca (naczelnik) stacji	<i>Borowiec Stefan</i>	<i>21.04.67</i>
Zawiadowca odcinka zabezpieczenia ruchu		
Zawiadowca odcinka łączności		
Zawiadowca odcinka drogowego	<i>Olmerok Andrzej</i>	<i>21.04.67</i>
Zawiadowca odcinka sieciowego		
Zawiadowca odcinka elektroenergetycznego		
Naczelnik (zawiadowca) lokomotywowni		
Naczelnik elektrowozowni		
Naczelnik wagonowni		
Kontroler ruchu	<i>Kierowski Jan</i>	<i>21.04.67</i>
Kontroler przewozów		
Kontroler zabezpieczenia ruchu		
Kontroler łączności	<i>Kucharski</i>	<i>21.04.67</i>
Kontroler drogowy		
Kontroler sieci i zasilania		
(St.) Kontroler trakcji	<i>Kulczyński Ryszard</i>	<i>21.04.67</i>

Sprawdził ref. techn. PO-LKD Chełm, d. 24.04.67. Lm

Naczelnik Oddziału
Zabezpieczenia Ruchu i Łączności

Zatwierdzam, dnia 25/06 1967 r.

Naczelnik Oddziału Przewozów

WD3 - [signature]
Zarząd Kolei Dojazdowych
w Chełmie

[signature]
NACZELNIK

Lp.	T R E S C	Strona
1	✓ Położenie stacji (posterunku odgałęźnego)	5
2	✓ Sposób prowadzenia ruchu na przyległych szlakach (odstępach)	5
3	✓ Zakres czynności stacji	6
4	W skład stacji wchodzi	6
5	Bocznice stacyjne i szlakowe oraz stacje „Wu” obsługiwane przez stację	6
6	Pod względem administracyjnym do stacji należą	7
7	Pojemność stacji	7
8	Tory stacyjne	8
9	Wykaz posterunków nastawczych i dyspozytorskich	9
10	Wykaz rejonów manewrowych	9
11	Wykaz zwrotnic i wykołojnic z podziałem na okręgi	10-13
12	Oględziny rozjazdów, dokręcanie śrub i ukrętów oraz dobijanie haków na rozjazdach	14
13	Zabezpieczenie wagonów przed zbitegnięciem	14
14	Pieruszczenie w przyjęciu pociągów na stację	15
15	Ograniczenia w ruchu na stacji, przyległych szlakach i odcinkach	15
16	Przygotowanie drogi przebiegu i zgłoszenie jej gotowości	16
17	Przerzwanie manewrów na czas trwania przebiegu	17
18	Sprawdzenie czy droga przebiegu jest wolna	18
19	Obserwacja drogi przebiegu i sygnału końca pociągu	19
20	Cofnięcie dźwigni semafora i rozwiązanie drogi przebiegu	20
21	Zmiana świateł czerwonych na białe sygnałów na pociągach	21
22	Dopuszczalne skrajnie ulgowe na przyległych szlakach i odcinkach	21
23	Przejazdy na stacjach i przyległych szlakach	22
24	✓ Oświetlenie na stacji	22
25	✓ Urządzenia dla odprawy przesyłek i osób	23-25
26	Urządzenia trakcyjne i wagonowe	26-28
27	Najbliższa pomoc techniczna	28
28	Inne urządzenia na stacji	29
29	Porządek i czas zgłaszania się i obejmowania służby	29
30	Wykaz odnośnych urzędów administracyjnych i jednostek służbowych ze wskazaniem adresów	30
31	Postanowienia nie objęte treścią poprzednich działek	31
32	Skorowidz zmian i uzupełnień wniesionych do regulaminu	32

L.P.	T R E Ś Ć	strona
33	Wykaz podziału pracy między pracowników stacyjnych	33-39
34	Regulamin prowadzenia ruchu w czasie przerwy łączności	41-42
35	Regulamin obsługi bocznicy szlakowej Spółdzielni Pracy Kopaliny Mineralne w Książkach "Minex"	43-46
36	Regulamin obsługi posterunku odstępowego i przystanku osobowego Sędziejowice	47-49
37	Regulamin obsługi posterunku odstępowego, ładowni i przystanku osobowego Hajdaszek	51-55
38	Regulamin pracy manewrowej na stacji	57-58
39	Pomoc lekarska i sanitarna	59
40	Uchwała przeciwpożarowa	61
41	Wydawanie ostrzeżeń drużynom pociągowym	63
42	Regulamin przyjmowania i wyprawiania pociągów sposobem manewrowym do i ze stacji Chmielnik i posterunku zapowiadawczego Umianowice	65-67
43	Regulamin wyprawiania pociągów towarowych biegnących ze stacji Chmielnik i posterunku zapowiadawczego Umianowice bez wjazdu na stację Stawiany Pińcz. Wask.	69 - 70
44 ✓	Kalendarz oświetlenia /ramowy/ 1	71
45	Kalendarz oświetlenia /ramowy/ 2	73

1. Położenie stacji (posterunku odgałęźnego)

[illegible]

2. "Sposób prowadzenia ruchu na przyległych szlakach (odstępach)

[illegible]

3. Zakres czynności stacji

Stacja czynna stale. Wykonuje czynności w pełnym zakresie.
Ekspedycja czynna w dni powszednie od godz. 7-22 - 60520-tyj,
w niedziele i święta czynna od godz. 8-21 do 11-tej.

Na stacji odbywa się próba hamulców przez rewidentów wagonów dla pociągów kierunku parzystego i nieparzystego. Zmiana trakcji nie odbywa się. Na stacji dokonywane są przeładunki przesyłek z wagonów normalnych do wąskich i odwrotnie.

Stacja pełni pomocniczą służbę telefoniczną.

4. W skład stacji wchodzi

W skład stacji wchodzi wszystkie tory stacyjne.

5. Bocznicie stacyjne i szlakowe oraz stacje „Wu” obsługiwane przez stacje

Nazwa bocznicy lub punktu ładunkowego	Stacja (szlakowa) czynna (nieczynna)	Na bocznicy nie mogą kursować lokomotywy (wagony)	Od- ległość od stacji km	Regulamin obsługi na stronie
1	2	3	4	5
Spółdzielnia Pracy Kopaliny Mineralne w Kielcach "Minex"	szlakowa czynna	-	4	43-46
				
				
				
				
				

9. Wykaz posterunków nastawczych i dyspozycyjnych

Nazwa nastawni (posterunku)	Skrót	Stacja w budynku km	Obsada	Granice okręgu (rejonu)
1	2	3	4	5
Posterunek dysponujący	"SW"	0,702	1 dyż.ruchu 1 zwrotniczy	tory wąskie od rozj.Nr.2 -tor Nr.3, tory 4,5,6,7,9,11,13 15,17,19,21
posterunek wykonawczy	"SW1"	27,019	1 nastaw- niczy	od rozj. Nr.1 do Nr.3 km.26,826 - 27,051 od rozj Nr.1 do Nr.2 km. 0,000 - 0,255,10 1 od rozj. Nr.2 do rozj.Nr.3 km.0,000 do km. 0,225,30

10. Wykaz rejonów manewrowych

[illegible]

11. Wykaz zwrotnic i wykolejnic z podziałem na okręgi

N A S T A -

Nr zwrotnicy (wyko- lejniczy)	Zasadnicze położenie	Sposób prze- stawa- niania	Wyposażona (nieumyślona) w latarnię lub tarczę	Oświetlana (nieoświetlana) elektrycznie naftą	Gdzie powinien znajdo- wać się klucz w czasie		W czasie wolnym od przejazdu pociągu powinna być otwarta (zamknięta)
				stałe (czasowo)	trwania przebiegu	w pozostałym czasie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		R E J O N		I - szy.			
		=====					
1	na zwrot. 3	r	latarnia	naftą stałe	na kontr. tabl. klucz. na post. nastawniczego		zamk.
2	na zwrot. 3	r	latarnia	naftą stałe	na kontr. tabl. klucz. na post. nastawniczego		zamk.
3	na tor Nr.1	r	latarnia	naftą stałe	na kontr. tabl. klucz. na post. nastawniczego		zamk.
		REJON POSTERUNKU DYSPONUJĄCEGO					
		=====					
4	na tor Nr. 3/4	r	latarnia	naftą stałe	na kontr. tabl. klucz. u dyż. ruchu		zamk.
5	na zwrot. 7/6	r	latarnia	naftą stałe	na kontr. tabl. klucz. u dyż. ruchu		zamk.
6	na tor Nr. 4	r	tarcza	nieoświe- tlana	w zamku WK 1		zamk.
7	na tor Nr. 3	r	latarnia	naftą stałe	na kontr. tabl. klucz. u dyż. ruchu		zamk.
8	na tor Nr. 5/4	r	tarcza	nieoświe- tlana	na kontr. tabl. klucz. u dyż. ruchu		zamk.
9	na tor Nr. 4	r	tarcza	nieoświe- tlana	-	-	otw.
10	na tor Nr. 3/5	r	tarcza	nieoświe- tlana	-	-	otw.
11	na tor Nr. 4 na zwrot. 10	r	tarcza	nieoświe- tlana	-	-	otw.
12	na tor Nr. 5	r	tarcza	nieoświe- tlana	na kontr. tabl. klucz. u dyż. ruchu		zamk.
13	na tor Nr. 3 na zwrot. 14	r	tarcza	nieoświe- tlana	-	-	otw.

1	2	3	4	5	6	7	8
14	^{na tor 16} na zwrot. 16	r	tarcza	nieoświe- tlana	-	-	otw.
15	^{na tor 16} na tor Nr. 9	r	tarcza	nieoświe- tlana	-	-	otw.
16	na zwrot. 17 18	r	tarcza	nieoświe- tlana	-	-	otw.
17	^{na tor Nr. 11} na zwrot. 18	r	tarcza	nieoświe- tlana	-	-	otw.
18	na tor Nr. 14 15	r	tarcza	nieoświe- tlana	-	-	otw.
WK 1	nałożona na torze Nr. 6	r	tarcza	nieoświe- tlana	na kontr. tabl. klucz. u dyż. ruchu		zamk.
WK 2	nałożona na Nr. 12 normal.	r	tarcza	nieoświe- tlana	na kontr. tabl. klucz. u dyż. ruchu		zamk.

19) na tor Nr. 17 r tarcza nieoświe. - - - otw.

20) na tor Nr. 19 r - - - - - otw.

=====

Czynności pracowników pełniących służbę na
nastawni /posterunku/

=====

9

Dyżurny ruchu.

=====

Na posterunku dysponującym "SW" pełni służbę w jednej zmianie jeden dyżurny ruchu i jeden ^{ustawiacz + dwój nastawniczy} zwrotniczy. Posterunek dysponujący posiada łączność telefoniczną przez centralkę ze stacją Chmielnik, posterunkiem zapowiadawczym Umianowice, posterunkiem odstępowym Hajdaszek i Sędziejowice, z centralą w Jędrzejowie i ze stacją Bogoria oraz posterunkiem wykonawczym "Swi" i dyżurnym ruchu kolei normalnotorowej. Posiada również oddzielny aparat telefoniczny do porozumiewania się z dyspozytorem przewozów w Jędrzejowie.

Kontrolną tablicę kluczową obsługuje osobiście dyżurny ruchu. Dyżurny ruchu prowadzi osobiście w ograniczonym zakresie książkę zamawiań drogi przebiegu dla pociągów R-142 z posterunkiem wykonawczym "Swi". Wydaje osobiście polecenia przygotowania i sprawdzenia drogi przebiegu na wjazd i wyjazd pociągów do i ze stacji Chmielnik i post. zapow. Umianowice zwrotniczemu rejonu II-go oraz wręcza mu klucze zwrotnicowe uprzednio zdjęte z kontrolnej tablicy kluczowej.

Dyżurny ruchu sporządza osobiście pozwolenia na wyjazd poc., rozkazy szczególne i doręcza je drużynom pociągowym. Rozkazy szczególne i pozwolenia na wyjazd pociągów wystawiane przez dyżurnego ruchu dla pociągów, które nie wjeżdżają na stację Stawiany Pińcz.Wąsk., drużynom pociągowym doręcza ^{z punktu widzenia} nastawniczy posterunku wykonawczego "Swi", a ^{z punktu widzenia} nastawniczy post. SW.

Otrzymywane klucze zwrotnicowe od zwrotniczego po przygotowaniu i sprawdzeniu drogi przebiegu, sprawdza i osobiście umieszcza na kontrolnej tablicy kluczowej. Prowadzi książkę kontroli urządzeń zabezpieczenia ruchu i dziennik zewnętrznych oględzin rozjazdów, do którego wpisuje wynik oględzin rozjazdów zgłoszony przez nastawniczego post. wykonaw. "Swi" i podpisuje się pod wynikiem kontroli zapisanym w D 831 przez zwrotniczego rejonu II-gi, na dowód przyjęcia do wiadomości zapisu. Dyżurny ruchu ponosi odpowiedzialność za otwarcie WK 2 nałożonej na torze Nr.12 normalnym. Daje sygnał "Nakaz jazdy" dla pociągów wyprawianych ze stacji.

Czynności pracowników pełniących służbę na nastawni
(posterunku)

9

Nastawniczy post. wykonaw. "Sw 1"

=====

Pracownik służby w posterunku od godz. 18-7
Posiada łączność telefoniczną z dyż. ruchu stacji Stawiany Pińcz. Wąsk.
Obsługuje osobiście kontrolną tablicę kluczową. Prowadzi w ograniczonym zakresie książkę zamawiań drogi przebiegu Ry142 dla poc. przyjmowanych i wyprawianych do i ze stacji Chmienik i post. zapow. Umanowice, przygotowuje i sprawdza na każdorazowe polecenie dyż. ruchu drogę przebiegu dla pociągów. Prowadzi książkę rozmów telefonicznych. Doręcza drużynie pociągowej rozkazy szczególne i pozwolenia na wyjazd pociągu, wystawione przez dyż. ruchu dla poc., które nie wjeżdżają na stację Stawiany Pińcz. Wąsk. Przed objęciem służby sprawdza na gruncie stan zwrotnic i urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów, a wynik sprawdzenia wpisuje do dziennika zewnętrznych oględzin rozjazdów D-831 i zgłasza telefonicznie dyż. ruchu. Utrzymuje w czystości pomieszczenie służbowe i zwrotnice, a w porze ciemnej oświetla je.

Zwrotniczy.

=====

Obsługuje zwrotnice od Nr.4 do Nr.18 oraz w kolejnicę WK 1, czyści lampy, uzupełnia naftą zbiorniki w latarniach zwrotnic oraz oświetla zwrotnice wyznaczone regulaminem do oświetlania. Utrzymuje w czystości zwrotnice i sygnały mu przydzielone. Sprawdza i przygotowuje drogi przebiegu dla pociągów przyjmowanych i wyprawianych na każdorazowe polecenie dyż. ruchu. Przed objęciem służby sprawdza na gruncie stan rozjazdów i urządzeń zabezpieczających ruch pociągów, a wynik sprawdzenia wpisuje do książki D-831 i zapis potwierdza swoim podpisem. Obsługuje zwrotnice podczas pracy manewrowej na polecenie kierującego manewrami. Przed objęciem służby sprawdza stan i ilość płóc. hamulcowych, a po zakończeniu manewrów dopinowuje zbieżnice ich w miejsce wyznaczone.

12. Ogledziny rozjazdów, dokręcanie śrub i ukrętów oraz dobijanie haków na rozjazdach

Ogledziny rozjazdów dokonywane są			Do kogo należy obowiązek dokręcania śrub, ukrętów oraz dobijanie haków na rozjazdach
w okręgu (lub wskazać Nr Nr rozjazdów)	przez kogo	w jakim czasie	
1	2	3	4
posterunku dysponującego		7m.30	
od Nr.4 do Nr.18	zwrótniczy	8,00	zwrótniczego
WK-1 i WK 2		18,30	
		19,00	
post. wykonawczego	nastawniczego	7,30	nastawniczego
"Sw1"		8,00	post.wykonawczego
od Nr.1 do Nr.3		18,00	"Sw1"
		19,30	

13. Zabezpieczenie wagonów przed zbiegnięciem

Numer torze Nr	Od strony	Do kogo należy obowiązek zabezpieczenia	W jaki sposób zabezpiecza
1	2	3	4
6	budynku stacji	zwrótniczego	zamk. wykolnicy, zahamowanie hamulców ręcznych, a od strony zwrotu Nr.19 podłożenie płozy ham.
11 i 13	- " -	- " -	zahamowanie hamulców ręcznych i podłożenie płozu hamulo. pod wagon. przez podłożenie płozu hamulo i zahamow. hamulo. ręcznych.
7	od strony zwrot. 11	- " -	
17	budynku stacji	- " -	- " -
19	- " -	- " -	- " -

14. Pierszeństwo w przyjęciu pociągów na stację

Przy jednoczesnym zbliżaniu się pociągów z kierunku Umianowice i Chmielnika, należy przyjąć w pierwszej kolejności na stację pociąg z kierunku Chmielnika.

15. Ograniczenia w ruchu na stacji i przyległych szlakach

Stosowanie podwójnej trakcji na szlaku Stawiany Pińcz.Wąsk. - Umianowice i Stawiany Pińcz.Wąsk. - Chmielnik jest dozwolone. Z uwagi na to, że pociągi osobowe i niektóre pociągi towarowe przyjmowane są na stację sposobem manewrowym /spychane tyłem/, szybkość ich nie może przekraczać 5 km/godz. Jazdy transporterów z załadowanymi wagonami normalnotorowymi nie są dozwolone po torach 6,7,9,11,13,19 i 21. Dopuszczalna ilość osi w pociągach towarowych wynosi 58 osi. Dopuszczalna ilość par wagonów połączonych wspólnym ładunkiem jaką można włączyć do pociągów towarowych wynosi 4 pary. Dopuszczalny nacisk osi na szynę wynosi 8 ton, a dopuszczalne obciążenie na metr bieżący toru wynosi 3 tony.

16. Przygotowanie drogi przebiegu i zgłoszenie jej gotowości

Oznaczenie przebiegu:	Nastawienie (posterunki) biorące udział w przebiegu	W jaki sposób dyżurny ruchu upewnia się, że tor jest wolny przed danym poleceniem przygotowania drogi przebiegu	W jaki sposób dyżurny ruchu upewnia się, że droga przebiegu jest gotowa i sygnał zezwalający na jazdę został podany
1	2	3	4
Z Umian. na tor 3 posterunek			na podstawie otrzymanych kluczy
Z Umian. na t. 4	dysponujący na podstawie tele- nastawniczy fonicznego meldunku	od zwrotniczego i na podstawie telefonicznego meldunku	
Z Chmiel na t. 3	rejonu I-go Post. dysp. zwrotniczy	nastawniczego rejonu I-go zapisanego do książki R-142	nastawniczego pos. wyk. "Sw1" zapisanego do książki R-142 o przygotowaniu drogi przebiegu.
Z Chmiel na t. 4	"-	i ustnego meldunku zwrotniczego.	
do Umian. z t. 3	"-		
do Umian z t. 4	"-		
do Chmiel z t. 3	"-		
do Chmiel z t. 4	"-		

17. Przerzwanie manewrów na czas trwania przebiegu

[illegible]

18. Sprawdzenie czy droga przebiegu jest wolna

Oznaczenie przebiegów	W którym okręgu i kto sprawdza czy droga przebiegu jest wolna	Sposób sprawdzenia
1	2	3
z Chmielnika na tor 3	nastawniczy	Przy dobrej widzialności sprawdzenie odbywa się wzrokowo przez nastawniczego rejonu I-go i zwrótniczego rejonu post. dysp. w granicach wydzielonych rejonów. Przy złej widzialności, w czasie przerwy i po ukończeniu pracy manewrowej, każdorazowo przed przyjęciem lub wyprawieniem pociągu nastawniczy rejonu I-go i zwrótniczy rejonu post. dysp. każdy w swoim rejonie sprawdzają na gruncie drogę przebiegu i tor, na który ma być przyjęty lub z którego ma być wyprawiony pociąg, czy nie ma przeszkód do przyjęcia lub wyprawienia pociągu, idąc tym torem na całej długości swojego rejonu. Przy niewidzialności przyjeżdżaniu drogi przebiegu dla pociągów tor 3. zwrótniczy nastawniczy dyspozycją ruchu i pociągów z kierunku 2-1 po numerze pociągu symbol. skłoni; godz. ruchu. Droga przebiegu dla pociągów tor 3. sprawdzane po pociągach. Tam gdzie nie ma zwrot. nie wolno czynności tych powstrzymać o pełnię czasu dyż. ruchu.
z Chmielnika na tor 4	zwrótniczy	
z Umianowic na tor 3	rejon post. dysp.	
z Umianowic na tor 4		
do Chmielnika z toru 3		
do Chmielnika z toru 4		
do Umianowic z toru 3		
do Umianowic z toru 4		

21. Zmiana świateł czerwonych na białe sygnałów na pociągach

Światła czerwone sygnału na pociąg			Do kogo należy obowiązek	
znajdującym się na torze Nr	należy zmienić na światła białe od strony	w razie przepuszczenia pociągu z kierunku	powiadomienia dróżny o potrzebie zmiany świateł	dopilnowania dokonania zmiany świateł
1	2	3	4	5
		nie stosuje się.		

22. Dopuszczalne skrajnie ulgowe na przyległych szlakach i odcinkach

[illegible]

23. Przejazdy na stacji i przyległych szlakach

Przejazd znajduje się		Przejazd jest nieobsługiwany, obsługiwany przez	Odległość prze- jazdu od miej- sca obsługi metrów	Sygnal regulujący przejazd	Do kogo należy obowiązek	
na km	na stacji, posterunku, szlaku				podawania sygnałów na przejazd	czyszczenia tłoków na przejeździe
1	2	3	4	5	6	7
21,103	Stawiany Pińcz.- Umianowice	niestrzeż.	-	-	-	służby drog
23,775	-"-	-"-	-	-	-	-"-
23,997	-"-	-"-	-	-	-	-"-
27,235	Stawiany Pińcz.- Chmielnik	-"-	-	-	-	-"-
28,440	-"-	-"-	-	-	-	-"-
31,031	-"-	-"-	-	-	-	-"-
31,425	-"-	-"-	-	-	-	-"-
32,179	-"-	-"-	-	-	-	-"-
35,253	-"-	-"-	-	-	-	-"-
35,684	-"-	-"-	-	-	-	-"-
36,768	-"-	-"-	-	-	-	-"-
37,353	-"-	-"-	-	-	-	-"-
37,718	-"-	-"-	-	-	-	-"-
4,723	stacja Stawiany Pińcz. W	sterowany	20	-	-	-"-
0						

24. Oświetlenie na stacji

Miejsce znajdowania się punktów świetlnych	Rodzaj oświetlenia	Ilość lamp siła światła	Wyłącznik znajduje się Kto obsługuje	Oświetlenie zastępcze
1	2	3	4	5
biur° WRS	elektrycz.	1 100	w biurze WRS	naftowe
biur° dyżurnego ruchu	-"-	1 100	w biurze dyż. ruchu	-"-
Ekspedycja towarowa	-"-	1 100	w eksp. towar.	-"-
Pomieszczenie dla robot. przeład.	-"-	2 60	w pomiesz. dla rob.	-"-
Tory stacyjne	-"-	1 9 300 200	w biurze dyż. ruchu	-"-
	-"-	3 3 300 500	w biurze dyż. ruchu	-"-
	-"-	12 6 200 100	w biurze dyż. ruchu	-"-

25. Urządzenia dla odprawy przesyłek i osób

Place ładunkowe

Nr placu	Znajduje się przy torze Nr	Przeznaczenie placu	Długość frontu ładunkowego w metrach	Szerokość placu w metrach
1	2	3	4	5

Magazyny

Oznaczenie magazynu	Znajduje się przy torze Nr	Przeznaczenie magazynu	Długość frontu ładunkowego w metrach	Szerokość magazynu w metrach
1	2	3	4	5
	24	część wydzielona w magazynie kolei normalnotorowej		

Rampy

Oznaczenie rampy	Znajduje się przy torze Nr	Rodzaj i przeznaczenia rampy	Dopuszczalne obciążenie na m ²	Długość frontu ładunkowego w metrach	Szerokość rampy
1	2	3	4	5	6
1	9	przeładunkowa z norm. na wąsk		160,40	
2	11	przeład. z wąskiej na norm.		162,00	

Wagi wagonowe

Na torze Nr	W czyjej dyspozycji znajduje się waga	Czy jest czynna Kto obsługuje	Pomost		Przejazd lokomotywy niedozwolony lub dozwolony z szybkością km/godz.
			długość	sila udźwigu	
1	2	3	4	5	6
5	stacji Stawiany Pińcz.Wąsk	czynna dyż.ruchu	9,5	30	6 km/godz.

Dźwigi

Miejsce znajdowania się dźwigu	Stelaż (rachomp)	Sila udźwigu ton	Rodzaj napędu	Kto obsługuje
1	2	3	4	5
	nie ma			

Skrajniki

Znajduje się przy torze Nr	Przeznaczenie toru	Typ skrajni ładunkowej
1	2	3
	nie ma	

Perony, tunele, kładki nad torami oraz przejścia w poziomie szyn na stacji

Oznaczenie lub nazwa	Przeznaczenie	Znajduje się przy torze Nr	Wymiary w metrach		
			długość	szerokość	wys. peronu
1	2	3	4	5	6
	nie ma				

Uwagi:

Inne urządzenia dla odprawy osób i przesyłek

Odprawa osób, przesyłek bagażowych i ekspresowych, odbywa się
 w kasie biletowej ^{na kolei normalnej} wspólnej dla kolei normalnej i wąskiej.

Poczekalnia dla podróżnych znajduje się w budynku stacji

Stawiany Pińcz. Do przeładunku przesyłek z torów normalnych na

wąskie i odwrotnie służą tory normalne: Nr.10 długość frontu
 ładunkowego na 30 wagonów do przeładunku w poziomie w obu kie-

runkach z torów i na tory wąskie Nr.19 i 21. Tor Nr.12 do prze-

ładunku /załadunku/ wagonów normalnotorowych na transportery,

gdzie można jednorazowo załadowywać tylko 6 transportery lub też

rozładowywać również 6 transporterów. Tor Nr.14 normalny o długości

frontu ładunkowego 12 wagonów ^{z wagonów} do przeładunku przesyłek wymagających

różnych poziomów z normalnej na wąską do wagonów na torze wąskim

Nr.9 i z wąskiej na normalną z toru wąskiego Nr.11.

Klucze od wagi wagonowej i plombownica znajdują się pod

zamknięciem u dyżurnego ruchu stacji Stawiany Pińcz. Wąsk.

*Klucze od plombownicy znajdują się w magazynie
 peronowego służby.*

26. Urządzenia trakcyjne i wagonowe

Żurawie wodne na stacji

[illegible]

Najbliższy nabór wody

[illegible]

Obrotnice

Obrotnica		Długość pomostu m. metrach	Kto obsługuje	Na obrotnicy nie można obracać lokomotyw serii
znajduje się na terenie	odgłębia się od toru Nr			
1	2	3	4	
		nie ma		

Trójkąty

Trójkąt		Długość uży- teczna toru trójkąta m.	Najmniejszy promień łuku w m.	Kto obsługuje zwrótnice trójkąta	Czas obrotu minut
znajduje się na terenie	odgłębia się od toru Nr				
1	2	3	4	5	7
Układ torów Nr. 1, 2 i 3		pozwala na dokonanie			12 min.
		obrotu parowozu.			

Miejsca odzuszlowywania parowozów na torach stacyjnych

Na torze Nr	Kilometr	U w a g i
1	2	3
Nr. 3	0,700	Zachowanie skrajni i usunięcie żuźla z międzytorza należy do obowiązków drużyny parowozowej. Usunięcie żuźla do służby drogowej Odcinka Drogowego k.d. w Jędrzejowie.

Posterunki rewidentów wagonów

Pomieszczenie znajduje się w budynku na km	Dokonyuje oglądów wagonów na torach Nr Nr	Dokonyuje próby hamulców pociągów kierunku
1	2	3
w budynku dyś. ruchu		nieparzystego - pociągów
km. 0,7205	wszystkich	transporterowych na hamul.
obok budynku		zestawionych i poc. na hamul.
stacyjnego		-laczach ręcznych kier.
		parzystego i nieparzystego

Dezynfekcja, mycie i odkażanie wagonów

Wagony towarowe przeznaczone do dezynfekcji, mycia i odkażania, kieruje się do WMD Jędrzejów.

27. Najbliższa pomoc techniczna

		Nr telefonu
1. Pociąg ratunkowy	WMD Jędrzejów	51
2. Wagon ratunkowy (narzędziowy)	WMD Jędrzejów	51
3. Dźwig o wysięgu m i sile udźwigu ton		
4. Lokomotywownia	Jędrzejów	51
5. Wagonownia	Jędrzejów	51
6. Pogotowie elektrotechniczne	przy WMD Jędrzejów	51
7. Pogotowie drogowe	WDZ Jędrzejów	51
8. Pług odśnieżny	WDZ Jędrzejów	51
9.		

28. Inne urządzenia na stacji

Stacja kolei normalnej posiada 3 tory przeładunkowe, z których tor Nr.10 leży równolegle z torami wąskimi Nr.19 i 21. Tor Nr.12 do załadunku i wyładunku wagonów normalnotorowych na transporter. Tor Nr.14 do przeładunku z normalnej na wąską do wagonów na torze Nr.9 wąskim i do przeładunku z wąskiej na normalną z toru Nr.11 wąsk. Długość frontu przeładunkowego torów wąskich: toru Nr.9 - 160 m, toru Nr.11 - 162 m, toru Nr.19 - 309 m i toru Nr.21 - 143 m. Tor Nr.15 do załadunku i wyładunku wagonów norm. na i z transporterów, na który można ładować lub rozładowywać ~~z~~ transporterów.

29. Porządek i czas zgłaszania się i obejmowania służby

Pracownicy pełniący służbę w turnusach zgłaszają się do pracy na godz. 8-mą i 19-tą, podpisując książkę obecności u dyżurnego ruchu. Magazynierzy dozoruujący robotników i przeładunku przesyłek zgłaszają się do pracy na godz. 6-tą. Robotnicy przeładunkowi zgłaszają się do pracy na godz. 7-mą, podpisując listę obecności w schronisku w obecności magazyniera. Nastawniczy i zwrotniczy przed objęciem służby zgłaszają się u dyżurnego ruchu. Dyżurni ruchu zmieniają się w obecności Zawiaźowcy stacji. Wszyscy pracownicy winni zgłaszać się do pracy w stanie trzeźwym i wypoczęci, przyjmując do wiadomości bieżące zarządzenia wpisane do książki zarządzeń Zawiaźowcy stacji za pokwitowaniem. Zawiaźowca stacji przeprowadza odprawy przedśmianowe w dni powszednie o godz. 7 min.30 do godz.8-ej. Bieżące zarządzenia podawane są do wiadomości na odprawach przedśmianowych i rejestrowane w książce odpraw. Obowiązek badania czy może być dopuszczony do służby: magazynier, nastawniczy i zwrotniczy, należy do dyżurnego ruchu. Robotników przeładunkowych bada magazynier przeładunkowy dozoruujący ich pracę. Odprawy z robotnikami przeprowadza magazynier od godz.7,00 do godz.7 min.30 i podaje do wiadomości zarządzenia.

31. Postanowienia nie objęte treścią poprzednich działek

nie ma

zał. Nr.33 Wyk~~az~~ podziału pracy między pracowników stacyjnych.

=====

Zawiaś~~ow~~ca stacji

=====

Do obowiązków Zawiaś~~ow~~cy stacji należy techniczna organizacja pracy stacji, stosownie do lokalnych warunków, administracja stacji i czynności przy regulowaniu stosunku do klientów korzystających z usług kolei. Sprawuje nadzór nad ścisłym przestrzeganiem czasu pracy przez poszczególnych pracowników stacji. Szkoli pracowników i bierze udział w komisjach organizacyjnych. Prowadzi dochodzenia służbowe o wypadkach. Sprawuje nadzór nad placami handlowymi na ładowni Hajdaszek i obiektami kolei oddanymi do użytku. Dbą o zapewnienie pracownikom warunków BHP. Sprawdza stan odzieży ochronnej i inwentarzowej. Sprawdza merytorycznie i zatwierdza karty pracy pracowników przeładunkowych i karty przeładunkowe. ^{określa} Dok~~uje~~ wypłat pracownikom z list płacy pobranych z kasy stacyjnej w Jędrzejowie za tymczasowym pokwitowaniem.

Organizuje pracę przeładunkową na punkcie stacyjnym i czuwa nad skróceniem czasu wykonywanych czynności ładunkowych według obowiązujących norm z zastosowaniem podwójnej op~~rac~~acji ładunkowych. Sprawdza prawidłowość prowadzenia ksiąg obrotu wag~~on~~ów stacji i ładowni Hajdaszek przez dyżurnych ruchu. Kieruje całokształtem spraw handlowych, pracą magazynierów handlowych i pracowników przeładunku. Każd~~o~~dzienne~~nie~~ sprawdza listę obecności pracowników przeładunkowych, ustala terminy pracy na przeładunku. Ustala plany urlopów wszystkich pracowników stacji i przestrzega ich wykorzystywania. Ustala magazynierom bieżący podział pracy według przepisowego czasu i efektywnej wydajności. ~~Prowadzi odprawy przedsięb~~ie~~stwa.~~ Dbą o zapewnienie dostatecznej ilości sprzętu przeładunkowego. Sprawdza stan odzieży ochronnej, inwentarzowej i pomocniczego sprzętu pracowników przeładunku. Dopilnowuje aby karty przeładunkowe były bieżąco podpisywane przez robotników przeładunkowych. Dopilnowuje przestrzegania dyscypliny pracy przez magazynierów i robotników przeładunkowych. Za nieprzestrzeganie, przeprowadza dochodzenia służbowe. Przeprowadza dochodzenia handlowe.

Dyżurny ruchu.

=====

Nadaje i przyjmuje telef~~on~~ogramy korespondencyjne, przedawizację, zgłasza dyspozytorowi przewozów analizy pociągowe. Prowadzi książkę żądania miejsc w pociągach.

Przewodzi książkę raportów o sytuacji wagonowej, wpisując dyspozycje wagonowe i wysłanie wagonów według dyspozycji. Po ukończeniu dyżuru składa Zawiadawcy stacji sprawozdania pisemne o opóźnionych pociągach. Na podstawie przedawizacji z kolei normalnej i wąskiej wspólnie z dyżurnym ruchu stacji Stawiany Pińcz. i magazynierem handlowym ustala plan podstawienia wagonów do przeładunku. Przewodzi książkę obrotu wagonów miejscowo-wagonowania stacji Stawiany Pińcz. Wąsk. i przybycia oraz ładowni Hajdaszek. Sporządza wykazy zdawcze i przyjmuje zawiadomienia o wagonach gotowych do zabrania od Posiadacza bocznicy i ładowni. Sporządza wspólnie z kier. poc. /nastawiaczem/ i magazynierem plany podstawienia wagonów na punkcie stycznym według kolejności ich przybycia do przeładunku i kolejność obsługi torów przeładunkowych.

Dyżurny ruchu I.

Oprócz czynności wymienionych, podczas służby zastępuje w czasie choroby i urlopu oraz nieobecności Zawiadawcę stacji. Wspólnie z Zawiadawcą stacji uaktualnia regulaminy techniczne stacji oraz spełnia czynności dodatkowo mu zleczone przez Zawiadawcę stacji.

Dyżurny ruchu II.

Sporządza sprawozdania z pracy bocznicy i uzupełnia przepisy i instrukcje ruchowe, broszuruje wykazy zdawcze i zawiadomienia R-27. Dopilnowuje przekazania kasie towarowej wykazów R-25 i zawiadomień R-27 dla pobrania należności. Ponadto spełnia czynności dodatkowo mu zleczone przez Zawiadawcę stacji.

Dyżurny ruchu III.

Odpowiada za przepisowe i staranne prowadzenie książki obrotu wagonów R-14 przez poszczególnych dyżurnych ruchu w służbie. Odpowiada za wpisanie nr.nr. kwitów różnych wpływów z tytułu pobranych opłat za wagony wg. R-14. Ponadto spełnia czynności dodatkowo mu zleczone przez Zawiadawcę stacji.

Dyżurny ruchu IV.

Uzupełnia rozkłady jazdy pociągów i załatwia korespondencję

dotyczącą spraw wagonowych. Ponadto spełnia czynności dodatkowo mu zlecone przez Zawiaadowcę stacji.

Nastawniczy.

Pełni służbę według ustalonego czasu pracy. Oprócz czynności związanych z obsługą urządzeń zabezpieczających ruch pociągów utrzymuje i konserwuje rozjazdy. Utrzymuje w czystości pomieszczenie posterunku wykonawczego i teren przy tym posterunku, w porze ciemnej oświetla zwrotnice.

X →
Zwrotniczy. □

Pełni służbę według ustalonego czasu pracy. Utrzymuje rozjazdy przydzielone mu do konserwacji według ustalonego podziału. Pobiera z magazynu potrzebne materiały oświetleniowe. Ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i materialną za właściwe użytkowanie sprzętu i materiałów mu przydzielonych w czasie pełnienia służby. Bierze obowiązkowy udział w razie pożaru lub zamieci śnieżnej. W porze zimowej podczas gołoledzi posypuje piaskiem peron i przejścia dla podróżnych.

Starszy asystent.

Pracuje według ustalonego czasu pracy. Prowadzi akta osobowe pracowników stacji Stawiany Pińcz, Wąsk.. Prowadzi bieżąco wykazy pracy, sporządza listy płacy na uposażenie i wszelkie należności. Prowadzi kontrolę urlopów, chorób i delegacji. Prowadzi wykaz kar, sporządza statystykę osobową i prowadzi ewidencję zasiłków i wszelkich należności oraz potrąceń. Sporządza wykazy na legitymacje służbowe, bilety dla pracowników i ich członków rodzin. Zakatwia korespondencję dotyczącą spraw osobowych. Prowadzi dziennik korespondencji służbowej. Prowadzi całonocną pracę dotyczącą inwentarza, odzieży służbowej, ochronnej i roboczej. Odpowiedzialny jest za stan i ilość inwentarza. Prowadzi książki materiałowe i inwentarzowe. Przestrzega by inwentarz i materiały były używane przez pracowników stacji prawidłowo. Sprawdza ilość i stan inwentarza wydanego pracownikom do użytku. Wydaje inwentarz i materiały potrzebne dla pracy stacji i przeładunku. Sporządza preliminarze na inwentarz, odzież materiałową, druki i leki.

Zużyty inwentarz wymienia i przekazuje do kasacji. Prowadzi ewidencję wydanego inwentarza, odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej. Sporządza listy na umundurowanie służbowe, wydaje umundurowanie pracownikom i prowadzi ewidencję wydanego umundurowania. Prowadzi kontrolkę badań okresowych pracowników. Prowadzi ewidencję bonów na bezpłatne posiłki i wydaje je pracownikom w okresie zimy. Sporządza wykazy na deputaty i wydaje deputat pracownikom.

Magazynier I.

Dyżuruje od godz. 18-tej do godz. 20-tej. Wykonuje wszystkie czynności związane z nadaniem i wydaniem przesyłek. Prowadzi książkę zamówień wagonów i przyjmuje zamówienia od nadawców pod przesyłki wagonowe. Sporządza sprawozdania dotyczące służby handlowej i dokonuje uzupełnień przepisów i instrukcji handlowych.

Magazynier handlowy

W zmianie dyżuruje jeden magazynier, od godz. 7-ej do godz. 22-giej. Przyjmuje zamówienia na wagony przeznaczone do przeładunku na kolei normalnotorową od stacji odcinków i zapotrzebowuje wagony normalnotorowe pod przeładunek towarów z kolei wąskotorowej. Sprawdza przydatność wagonów podstawionych pod przeładunek towarów z kolei normalnotorowej na wąską i odwrotnie zgodnie z § 17 instrukcji H-2. Sporządza protokoły szkodowe Nr. H-7421 oraz protokoły H 1428 na brak części wagonowych wagonów normalnotorowych. Prowadzi książki przeładunkowe, sporządza sytuację i przekazuje dyżurnemu ruchu kolei normalnotorowej i wąskotorowej z przeładunku. Sporządza zawiadomienia R-27 na wagony do przekazania na kolej normalnotorową i przyjmuje wykazy zdawcze R-25 od kolei normalnotorowej. Prowadzi książkę zamówień wagonów na kolej normalnotorową, dokonuje plombowania wagonów po przeładunku tak wąskich jak i normalnotorowych oraz prowadzi książkę kontroli zdjętych i założonych plomb. Dozoruje przeładunku przesyłek i jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez robotników przepisów BHP.

Magazynier przeładunkowy /brygadziŃsta/

W zmianie dyŹuruje jeden magazynier przeładunkowy oĹ godz. 6-tej do godz. 24-tej. Wspólnie z dyŹurnym muchu uzgadnia plany podstawienia wagonów pod przeładunek wąskotorowych. Przed rozpoczęciem pracy przeładunkowej, dopinowuje podpisania listy obecności przez robotników przeładunkowych, przeprowadza pouczenia o sposobie przeładunku przesyłek ze wskazaniem zasad bezpieczeŃstwa osobistego robotników. Robotników doŹraŹnych poucza kaŹdorazowo przed przydzieleniem do pracy o sposobie przeładunku i zasadach BHP. Przydziela robotnikom wagony do przeładunku. Przestrzega zasad bezpieczeŃstwa osobistego robotników przy przetwarzaniu wagonów siłã ludzkã. Odpowiedzialny jest za dyscyplinę pracy robotników i uzyskanie normalnej wydajności. Przestrzega przepisowego przeładowywania przesyłek przez robotników, oczyszczania wagonów po przeładunku, zakładania części ruchomych, utrzymywania porządku i czystości na torach przeładunkowych. Nakłada nalepki "czysty" na wagony normalnotorowe rozładowane. Zarządza przerwanie pracy przeładunkowej na czas trwania manewrów na polecenie kierującego manewrami, zabezpieczenia przesyłek i opuszczenia wagonów przez robotników. Zgłasza ZawiaĹowcy stacji o kaŹdym zaistniałym wypadku z ludźmi. Prowadzi rejestr przesyłek przeładowanych, sporządza dokumentację będącã podstawã do wyliczenia zarobków robotnikom za pracę przeładunkowã z wpisaniem właściwej masy i tonaŹu wg dokumentów przewoŹowych do kart przeładunkowych. Jest odpowiedzialny za przepracowanie przez robotników normowanego czasu pracy. Po godz. 22-gnej spełnia równieŹ czynności magazyniera handlowego.

Staszcy robotnik /grupowy/

Kieruje pracã robotników wyznaczonych mu do doŹoru z równoczesnym braniem udziału w pracach przeładunkowych na równi z innymi robotnikami. W razie oddalenia się magazyniera na inne tory, Ĺba o bezpieczeŃstwo powierzonej mu grupy robotników. PonoŹi odpowiedzialnoŹć za stosowanie właściwych metod pracy, oĹdzieŹy ochronnej i sprzętu ochrony osobistej. Zarządza w czasie nieobecności magazyniera przerwanie pracy przeładunkowej przez kierowanã grupã na czas trwania manewrów. O zaistniałym wypadku z pracownikiem lub uszkodzonej przesyłce zgłasza

zgłasza magazynierowi. Pobiera z magazynu narzędzia, sprzęt i materiały potrzebne do wykonywania pracy, a po ukończeniu pracy dopinnowuje odniesienia ich do magazynu przez robotników. Bierze udział w drużynie ratowniczej na wypadek pożaru lub zamieci śnieżnej.

Robotnik.

Wykonuje prace zlecone przez magazyniera względnie starszego robotnika dotyczące przeładunku towarów, oczyszczania wagonów, zebrania rozsypanych towarów do właściwego wagonu. Przeładowuje przesyłki zgodnie z przepisami i według poleceń magazyniera. Przed rozpoczęciem przeładunku sprawdza stan wagonu, do którego ma być przeładowana przesyłka, usuwa z podłogi i ścian wagonu wszelkie pozostałości po przesyłkach poprzednich, mogących spowodować uszkodzenie przesyłki. Po dokonaniu przeładunku dokładnie oczyszcza wagon i teren w miejscu robót, zakłada wyposażenie wagonu, w sposób właściwy. Ujawnione w czasie przeładunku braki lub uszkodzenia przesyłek stwierdzone w wagonie zgłasza magazynierowi w celu ustalenia przyczyny i okoliczności powstania uszkodzenia dla sporządzenia protokołu. Pobrane przybory potrzebne do pracy, po ukończeniu pracy zwraca magazynierowi osobiście składając je w magazynie. Przestrzega dyscypliny pracy, zgłasza się do pracy w czasie ustalonym, w stanie trzeźwym, biorąc udział w szkoleniu zawodowym, ściśle przestrzega wskazówek magazyniera, względnie starszego robotnika dotyczących zabezpieczenia przesyłek przed uszkodzeniem. Ponosi całkowitą odpowiedzialność służbową i materialną za ujawnione braki towarów powstałe z własnej winy w czasie przeładunku jak również za ich uszkodzenie, oraz uszkodzenie narzędzi pracy. Bez zgody magazyniera nie może oddalić się z miejsca pracy. O wszelkich wyjściach służbowych winien zgłaszać magazynierowi. Spełnia inne czynności zlecone mu przez zwierzchnika służbowego. Po zakończeniu przeładunku dokonuje skroplenia mlekiem wapiennym przesyłek wymagających tegoż.

Robotnik stacyjny.

Dyżuruje według ustalonego czasu pracy. Utrzymuje w czystości

Mar 1941 i 1942 budzidek stajni

wszystkie

~~pomieszczenia dla robotników przeładunkowych i inne~~
~~pomieszczenia służbowe.~~ Przygotowuje ^{z odpowiednim czasie} dostateczną ilość
 świeżej gotowanej kawy lub mięty robotnikom do picia.
 Utrzymuje stale dostateczną ilość ciepłej wody do mycia
 się robotników. Odpowiada za przydzielony do używania
 inwentarz.

Wskazuje innym dostarcza porith profilaktyczne
 odpowiada za ich podział pracowników
 w 1941 instalacji morung.

zał. Nr.34. Regulamin prowadzenia ruchu w czasie przerwy
 =====
 łączności.
 =====

na szlaku Stawiany Pińcz. Wąsk. Umianowice.

- 1/ Stacją wyprawiającą pociąg kierunku uprzewilijowanego -nieparzystego dla nawiązania łączności pisemnej jest posterunek zapowiadawczy Umianowice.
- 2/ W czasie przerwy łączności nie mogą być wyprawiane pociągi w odstępie posterunków odstępowych, pociągi do krzyżowania na posterunkach odstępowych oraz nie może być obsługiwana ładownia Hajdaszek. Nie mogą być również wyprawiane pociągi na szlak nie dochodzące do posterunku odstępowego Umianowice.
- 3/ Pozwolenia na wyjazd i zawiadomienia o przerwie łączności, doręcza kierownikom pociągów dyżurny ruchu osobiście.
- 4/ Nawiązanie łączności nie może być dokonane pociągiem wiozącym ładunek niebezpieczny.
- 5/ Dyżurny ruchu posterunku zapowiadawczego Umianowice dla umożliwienia wyprawienia pociągu parzystego ze stacji Stawiany Pińcz. Wąsk., obowiązany jest nawiązać łączność pisemną przy ukyciu parowozu lub posłańca.

na szlaku Stawiany Pińcz. Wąsk. - Chmielnik.

- 1/ Stacją wyprawiającą pociąg kierunku urzewilijowanego jest stacja Stawiany Pińcz. Wąsk dla nawiązania pisemnej łączności ze stacją Chmielnik.
- 2/ Nie mogą być wyprawiane pociągi w odstępie posterunków odstępowych, pociągi do krzyżowania na posterunku odstępowym Sędziejowice, pociągi nie dojeżdżające do stacji Chmielnik i pociągi do obsługi bocznic szlakowej "Minex".
- 3/ Pozwolenia na wyjazd i zawiadomienia o przerwie łączności doręcza drużynom pociągowym osobiście dyżurny ruchu.
- 4/ Nawiązanie łączności nie może być dokonane pociągiem wiozącym ładunek niebezpieczny.
- 5/ Dyżurny ruchu stacji Stawiany Pińcz. Wąsk. dla

umożliwienia wyprawienia pociągu parzystego ze stacji Chmielnik obowiązuje jest nawiązać łączność p/senną przy użyciu parowozu luzem lub posłańca. -

zał.Nr.35 Regulamin obsługi bocznicy szlakowej Spółdzielni
=====,
Pracy Kopaliny Mineralne w Kielcach "Minex"
=====

- 1/ Bocznicą Spółdzielni Kopaliny Mineralne w Kielcach eksploatowana jest na podstawie umowy Nr.WZD.III.67/39/57 z dnia 30 września 1957 r.
- 2/ Bocznicą odgałęzia się w km. 29,470 szlak Stawiany Pińcz. Wąsk. - Chmielnik.
- 3/ Stacja opiekuńcza znajduje się w odległości 3,178 km od bocznicy.
- 4/ W miejscu odgałęzienia bocznicy nie ma posterunku ruchu.
- 5/ Bocznicą posiada tor:
Nr.101 - komunikacyjny o długości u.ytecznej 125 m,
Nr.102 - objazdowy o długości użytecznej 125 m,
Nr.104 - ładunkowy o długości użytecznej 137 m.
Na torze Nr.104 ładunkowym można podstawić jednorazowo 11 wagonów wąskotorowych lub ^{szkie} ~~osłony~~ transportery.
- 6/ Na bocznicy znajduje się:
zwrotnica Nr.101 ustawiona w położeniu zasadniczym na tor szlakowy Nr.1 uzależniona z wykołojnicą Nr.WK 101.
Zwrotnica Nr.102 nie zamykana ustawiona w kierunku zwrotnicy Nr.103
Zwrotnica Nr.103 nie zamykana ustawiona w położeniu zasadniczym na zwrotnicę Nr.104.
Zwrotnica Nr.104 nie zamykana ustawiona w położeniu zasadniczym na zwrotnicę Nr.103.
Zwrotnice nie są oświetlane.
- 7/ Punkt zdawczy - odbiorczy znajduje się przy torze Nr.104 w odległości 550 m od zwrotnicy odgałęziającej bocznice.
- 8/ Zdawanie i odbieranie wagonów odbywa się na torze Nr.104 przy wymienionym punkcie zdawczy - odbiorczym.
- 9/ Łączności telefonicznej z bocznice stacja nie posiada.
- 10/ Ograniczeń ^{nie} ~~odnośnie~~ pory obsługi bocznicy tak dla wagonów wąskotorowych jak i normalnych na transporterach nie ma.
- 11/ W czasie obsługi bocznica jest oświetlana elektrycznie.
- 12/ Ograniczeń ~~odnośnie~~ ^{nie} szybkości jazdy po torach bocznicy dla wagonów wąskotorowych nie ma, natomiast szybkość jazdy transporterów ogranicza się do 3 km/godz.
- 13/ Wagony wąskotorowe jak i transportery podstawiane na bocznice jak i zabierane z bocznicy są ciągnięte parowozem.
14. Parowozy P.K.P. mogą jeździć na całej długości bocznicy.

- 15/ Przy podstawianiu i zabieraniu wagonów na bocznicę wymagany ciężaru hamowanego wynosi 6 t.
- 16/ Manewry na bocznicę można dokonywać tylko sposobem przestawiania. Wykonywanie manewrów odrzutem tak wagonami wąskotorowymi jak i transporterami jest niedozwolone.
- 17/ Obsługa bocznicy dokonywana jest specjalnym parowozem przez stację Stawiany Pińcz. Wąsk.
- 18/ Ruch pociągów na szlaku Stawiany Pińcz. Wąsk.-Chmielnik prowadzony jest na podstawie zapowiadania telefonicznego.
- 19/ Pociągi do obsługi bocznicy wyprawiane są przez stację Stawiany Pińcz. Wąsk. po torze Nr.3 i powracają po tym samym torze.
- 20/ Przygotowanie drogi przebiegu i wyprawienie pociągu odbywa się zgodnie z działką 16,17,18,19 i 20 regulaminu technicznego stacji.
- 21/ Przed wyprawieniem pociągu dyżurny ruchu stacji Stawiany Pińcz. Wąsk. wręcza kierownikowi pociągu klucz od wykojownicy Nr.101 za pokwitowaniem w dzienniku ruchu R-1, wpisując mu jednocześnie do raportu z jazdy numer wydanego klucza, oraz wręcza kierownikowi pociągu wykaz dawczy R-25 lub zawiadomienie R-27.
- 22/ Drużyna pociągowa składa się z maszynisty parowozu, pomocnika maszynisty, kierownika pociągu i konduktora hamulcowego.
Kolejność czynności przy obsłudze bocznicy.

- 23/ Pociąg bocznicowy prowadzący transportery załadunkowe wagonami normalnotorowymi lub wagony próżne wąskotorowe zatrzymuje się na szlaku przed zwrotnicą Nr.101 odgałęziającą bocznicę. Kierownik pociągu otwiera wykojownicę Nr.101 posiadany klucz, a następnie wyjętym kluczem z wykojownicy otwiera zwrotnicę Nr.101 i ustawia ją do jazdy na bocznicę. Pociągiem wjeżdża na tor Nr.101 bocznicy. Po zatrzymaniu się pociągu na tym torze w granicach ukresów, drużyna konduktorska obowiązana jest zahamować hamulce ręczne u transporterów, u wagonu bagażowego lub u wagonów wąskotorowych w celu zabezpieczenia ich przed zbiegnięciem. Po dokonaniu zabezpieczenia, odsepia parowóz i dokonuje nim objazdu po torze Nr.102.

Następnie po dojechaniu parowozem do transporterów z przeciwnej strony, połączeniu ich z parowozem, wstawia je na tor Nr. 104 bocznicy. Analogiczny sposób postępowania obowiązuje przy podstawianiu wagonów wąskotorowych.

24/W przypadku znajdowania się na torze Nr.104 wagonów załadowanych, drużyna konduktorska obowiązana jest po odstawieniu transporterów względnie wagonów wąskotorowych na torze Nr.101, w pierwszej kolejności wystawić z toru Nr.104 transportery załadowane lub wagony wąskotorowe załadowane na tor Nr.101, zabezpieczyć je przed zbiegnięciem, a następnie podstawić z toru Nr.101 pod załadunek transportery lub wagony wąskotorowe. Po wykonaniu tych czynności, zjechać parowozem na tor Nr.101, połączyć transportery ze parowozem przy użyciu zwory koszowej i z wagonem bagażowym, odhamować hamulce ręczne u transporterów.

25/Przy zabieraniu z bocznicy wagonów normalnotorowych załadowanych na transporterach, kierownik pociągu obowiązany jest przestrzegać postanowień § 14 pkt. 5 Regulaminu obsługi i użytkowania transporterów do przewozu wagonów towarowych normalnotorowych na kłd. Jędrzejowskiej w odniesieniu do obowiązku sprawdzania równomiernego rozłożenia ładunku w wagonach i przepisowego zabezpieczania wagonów normalnotorowych na transporterach.

26/Obowiązek zahamowania hamulców ręcznych u transporterów podstawianych pod załadunek na torze Nr.104 ciąży na drużynie konduktorskiej obsługującej bocznice.

27/Obsługę bocznicy dokonuje się zgodnie z planem obsługi bez stosowania oddzielnych powiadomień.

28/Sprawdzanie stanu przesyłek i wagonów podstawianych i zabieranych z bocznicy, dokonuje się na punkcie zdawczo-odbiorczym toru Nr.104. Przyjęcie wagonów przedstawiciel bocznicy potwierdza kieszownikowi pociągu na wykazach zdawczych R-25. Natomiast przy zdawaniu wagonów, kierownik pociągu potwierdza odbiór Przedstawicielowi bocznicy na zawiadomieniu R-27.

Wszelkie zauważone braki i spostrzeżenia tak przedstawiciel bocznicy jak i kierownik pociągu odnotowują wykazie zdawczym i zawiadomieniu.

29/Na bocznice będą podstawiane pod załadunek gipsu w pierwszej kolejności wagony normalnotorowe na transporterach, a w razie ich braku wagony wąskotorowe.

30/W czasie przewozu przesyłek pomiędzy stacją a bocznica, dozorowanie przesyłek należy do obowiązków drużyny kond.

31/Przed odjazdem pociągu transporterowego z bocznicy,

maszynista pociągu transporterowego wspólnie z kierownikiem pociągu obowiązany jest przeprowadzić próbę hamulca zespolonego. Osygnalizowanie końca pociągu należy do obowiązków drużyny konduktorskiej.

32/Posiadaczowi bocznicy nie wolno rozłączać /zdejmować/ zwór łączących transportery i wykonywać pracy manewrowej tymi transporterami na bocznicy.

Wagony wąskotorowe podstawiane na bocznice pod załadunek, muszą być sprzęgnięte ze sobą i stanowić jedną grupę. Tak pomiędzy transporterami jak i wagonami wąskotorowymi, nie mogą znajdować się wagony mające pozostać na bocznicy.


33/Powrót pociągu na stację odbywa się ^{na podstawie} postanowień niniejszego regulaminu článku Nr.16,17,18,19 i 20.

Kierownik pociągu po przyjeździe na stację zgłasza dyżurnemu ruchu wykonanie polecenia dotyczącego obsługi bocznicy, zgłasza zauważone niedokładności oraz zwraca za pokwitowaniem w raporcie z jazdy pociągu klucz od wykolejnicy Nr.WK 191.

34/Dyżurny ruchu stacji Stawiany Pińcz. Wąsk. wypraszając pociąg do obsługi bocznicy, obowiązany jest upewnić się czy drużyna pociągowa jest zaznajomiona z niniejszym regulaminem, a w razie przeciwnym powinien pouczyć ją za pokwitowaniem.-

П. К. П.
 ДОКЛАДЫ ИЛИ ОТЧЕТЫ
 № 100

Schemat boצרnicy Mines



ארז
 שולחן

1 przystanku osobowego Sędziejowice.

=====

- 1/ Posterunek odstępowy Sędziejowice położony jest na km.30,759 szlaku Stawiany Pińcz. Wąsk.-Chmielnik.
- 2/ Odległość od stacji Chmielnik wynosi 7,724 km, a od stacji Stawiany Pińcz. wynosi 4,427 km.
- 3/ Ruch pociągów na szlaku Stawiany Pińcz.- Chmielnik prowadzony jest na podstawie zapowiadania telefonicznego jak na linii jednotorowej szlaku podzielonego na odstępy.
- 4/ Znak wywoławczy posterunku odstępowego Sędziejowice "S"
- 5/ Na posterunku odstępowym Sędziejowice są położone tory
Nr.1 główn. zasadniczy o długości użytecznej 204 m,
Nr.2 główny dodatkowy o długości użytecznej 169 m.
Posterunek odstępowy Sędziejowice jest jednocześnie przystosowany do wsiadania i wysiadania podróżnych.
- 6/ Posterunek odstępowy Sędziejowice nie jest przystosowany do jednoczesnego wjazdu dwu pociągów z przeciwnych kierunków, od strony stacji Stawiany Pińcz. i Chmielnik. Pociąg kierunku parzystego od Chmielnika winien zatrzymać się przed zwrotnicą wjazdową Nr.2. Pierwszeństwo wjazdu przysługuje pociągowi kierunku nieparzystego od Stawiany Pińcz. na tor Nr.1 przy ograniczeniu szybkości do 15 km/godz.
Pociągi winny zatrzymywać się w granicach ukresów
- 7/ Zwrotnica Nr.1 ustawiona w zasadniczym położeniu na tor 1 zamknięta na samok oraz zwrotnica Nr.2 ustawiona w zasadniczym położeniu na tor Nr.1. Klucze od tych zwrotnic znajdują się w komplecie kluczy szlakowych szlaku Stawiany - Chmielnik
Zwrotnice nie są oświetlane.
- 8/ Tarce ostrzegawcze pojedyncze ustawione są od strony stacji Stawiany Pińcz. na km.30,150, a od strony stacji Chmielnik na km. 31,310.
- 9/ Posterunek posiada łączność telefoniczną ze stacją Chmielnik i Stawiany Pińcz. Wąsk.. Aparat telefoniczny umieszczony jest w szafce w poczekalni, otwieranej przy użyciu klucza konduktorskiego włączonego do kompletu kluczy szlakowych. Aparat telefoniczny jest dostępny dla kierownika pociągu w ciągu całej doby. Przy aparacie tym znajduje się dziennik telefoniczny.
- 10/Stacja Stawiany Pińcz. posiada komplet kluczy Nr. 1 i 3 od post. odstęp., a stacja Chmielnik komplet Nr.2 i 4.

- 12/ Przed wyprawieniem pociągu do krzyżowania z pociągami kierunku przeciwnego na posterunku odstępowym, dyżurny ruchu wydaje kierownikowi pociągu komplet kluczy od posterunku odstępowego za pokwitowaniem w dzienniku ruchu R-1, a niezależnie od tego numer wydanych kompletu kluczy wpisuje do raportu z jazdy pociągu. Po dokonanych krzyżowaniach pociągów, kierownik pociągu po przybyciu na stację Stawiany Pińcz. lub Chmielnik zwraca dyżurnemu ruchu komplet kluczy za pokwitowaniem w raporcie z jazdy. Dyżurni ruchu stacji Stawiany Pińcz. i Chmielnik w telefonogramach zapowiadawczych dodają "z kluczami" przy oznajmianiu wyjścia i potwierdzaniu przybycia pociągu, po uprzednim sprawdzeniu otrzymanych kluczy. Otrzymał komplet kluczy stacji sąsiedniej zwracają pierwszym pociągiem.
- 13/ Krzyżowanie pociągów na posterunku odstępowym Sędziejowice przeprowadzają kierownicy pociągów zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na wyjazd według wzoru "A" lub "B". Kierownik pociągu przybyłego wcześniej do krzyżowania, po stwierdzeniu, że pociąg zatrzymał się w granicach ukresów, zgłasza dyż. ruchu stacji Stawiany Pińcz. Wąsk. i Chmielnik przybycie pociągu telefonogramem według wzoru 11 instrukcji WR 2, uprzednio wpisanym do dziennika telefonicznego. Sprawdzający, na który ma być przyjęty pociąg przeciwnego kierunku. Po upewnieniu się, że przeszkód do przyjęcia pociągu nie ma, kierownik pociągu osobiście przygotowuje drogę przebiegu na wjazd pociągu przeciwnego kierunku, dozorując zwrotnice wchodzące w drogę przebiegu i przy zbliżaniu się pociągu przeciwnego kierunku podaje sygnał "do mnie". Przybycie pociągów do krzyżowania zgłaszają kierownicy pociągów każdy z osobna, podając czas przyjazdu. Po uzyskaniu zgody na przyjęcie od dyżurnych ruchu stacji, do których pociągi zdążają i przygotowaniu wyjazdów, kierownicy pociągów zarządzają odjazdy. Gdyby kierownik pociągu nie mógł się porozumieć telefonicznie ze stacją, do której zdąża, winien wysłać posłańca /konduktora/ pieszo lub rowerem w celu otrzymania pisemnej zgody na przyjęcie pociągu. Bez otrzymania takiego pozwolenia, pociągu wyprawiać nie wolno. Nastawienie zwrotnicy wjazdowej po wejściu pociągu na post. odst. do położenia zasadniczego,

ustawienie zwrotnicy wyjazdowej po dokonaniu krzyżowania i wyjeździe pociągu, należy do obowiązków kierowników pociągu wraz z zamknięciem na zamki kluczowe.

14/Nadzór techniczny nad stanem posterunku odstępowego i przystanku osobowego należy do Zawiadowcy stacji Stawiany Pińcz. Wąsk. Oględziny rozjazdów i utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch pociągów należy do toromistrza Odcinka Drogowego w Jędrzejowie.

15/Dyżurny ruchu wyprawiając pociąg na posterunek odstępowy do krzyżowania z pociągiem przeciwnego kierunku, winien upewnić się czy drużyna pociągowa została zaznajomiona z niniejszym regulaminem, a w razie przeciwnym winien pouczyć ją za pokwitowaniem.-

zał. Nr.37 Regulamin obsługi posterunku odstępowego,

=====

ładowni i przystanku osobowego Hajdaszek

=====

- 1/ Posterunek odstępowy i ładownia Hajdaszek położona jest na km.23,738 szlaku Stawiany Pińcz. Wąsk. - Umianowice.
- 2/ Odległość od stacji Stawiany Pińcz. Wąsk. wynosi 3,792 km, a od post. zapow. Umianowice 2,678 km.
- 3/ Ruch pociągów na szlaku Stawiany Pińcz. Wąsk.- Umianowice prowadzony jest na podstawie zapowiadania telefonicznego jak na linii jednotorowej szlaku podzielonego na ostepy.
- 4/ Znak wywoławczy post. odstępowy Hajdaszek /..../, post. odstępowy Umianowice /...-/ i stacji Stawiany Pińcz. Wąsk. /... -/.
- 5/ Posterunek odstępowy Hajdaszek przystosowany jest jednocześnie dla wsiadania i wysiadania podróżnych.
- 6/ Posterunek odstępowy Hajdaszek nie jest przystosowany do jednoczesnego wjazdu dwóch pociągów z przeciwnych kierunków. Pociąg kierunku parzystego od Stawian Pińcz. winien zatrzymać się przed zwrótnicą wjazdową Nr.4. Pierwszeństwo wjazdu przysługujące pociągowi kierunku nieparzystego od Umianowic na tor Nr.2 przy ograniczeniu szybkości do 15 km/godz. Pociągi winny zatrzymywać się w granicach ukresów. Pociąg parzysty na torze Nr.1 w ukresach ~~torów~~ rozjazdów Nr.2 i 8, pociąg nieparzysty w ukresach rozjazdów Nr.3 i 7.
- 7/ Nazwa i przeznaczenie torów.

Nr. toru	przeznaczenie	długość ogólna od - do	mtr.	długość użytecz. od - do	mtr.	liczba wagonów
1	główny zasadniczy	S1-S9	312.00	U2-U8	221.00	17
2	główny dodatkowy	S1-S9	312.00	U3-U7	207.00	17
3	na 1 wyładunkowy	S2-S8	259.60	U2-U8	222.00	18
4	boczny odstępowy	S4-S7	227.90	WK1-S4	196.00	16
5	na 1 wyładunkowy	S5-K	128.00	U5-K	94.5	7
6	- " -	S5-K	202.00	U4-K	279.00	23
7	- " -	S6-S10	130.4	U6-U10	75.00	6
7a	boczny wyładunkowy	S10-K	300.00	S10-K	290.00	24
8	na 1 wyładunkowy	S10-K	93.00	U10-K	61.00	5

8/ Wykaz zwrotnic.

Nr. zwrot. wyklej.	normalne nastawienie	sposób przestaw.	oświetlana tak-nie	klucze przechowywane są:
1	na zwrot.2	r	nie	w komplecie kluczy szlak. u dyż. ruchu st. Staw. i Umianow.
2	na tor Nr.1	r	nie	w zamku WK 2
3	na tor Nr.2	r	nie	w zamku WK 1
4	na tor Nr.9	r	nie	w kompl. klucz. szl. u dyż. ruchu st. Staw. i Umianow.
5	na zwrot. 6	r	nie	
6	na tor Nr.7	r	nie	w zamku WK 3
7	na tor Nr.2	r	nie	w komplecie kluczy szlak. u dyż. ruchu st. Staw. i Umianow.
8	na tor Nr.1	r	nie	
9	na zwrot.10	r	nie	
10	na tor 7a	r	nie	
WK 1 11 HK4	nałożona na torze Nr.4 <i>na tor. Nr.1 notora Nr.5</i>	r r r	nie nie nie	w kompl. klucz. szlak. u dyż. ruchu st. Staw. i Umianow.
WK 2	nałożona na torze Nr.3	r	nie	
WK 5	nałożona na torze Nr.5	r	nie	

9/ Tracze ostrzegawcze pojedyncze ustawione są od strony stacji Stawiany Pińcz. Wąsk. na km.24,314, a od strony post ZAPOW" Umianowice na km.23,102.

10/Posterunek bdstępowy posiada łączność telefoniczną z dyż. ruchu stacji Stawiany Pińcz. i post. zapow. Umianowice. Aparat telefoniczny ustawiony jest w szafce w poczekalni dla podróżnych otwieranej za pomocą klucza konduktorskiego. Aparat telefoniczny jest dostępny kierownikowi pociągu o każdej porze doby. Przy aparacie znajduje się dziennik telefoniczny. W przypadku niemożności porozumienia się tym aparatem, należy wykorzystać aparat telefoniczny znajdujący się w mieszkaniu torowistrza. *monitera*

11/Stacja Stawiany Pińcz.Wąsk. posiada komplet kluczy Nr.1 i 3, post. zapow. Umianowice Nr. 2 i 4.

12/ Przed wyprawieniem pociągu do krzyżowania z pociągiem kierunku przeciwnego na posterunku odstępowym i dla dokonania obsługi ładowni, dyżurny ruchu wydaje kierownikowi pociągu komplet kluczy od post. odst. i ładowni Hajdaszek za pokwitowaniem w dzienniku ruchu R-1, a niezależnie o d tego numer wydanego kompletu wpisuje do raportu z jazdy. Po dokonaniu krzyżowania i obsłudze, kierownik pociągu po przybyciu do stacji Stawiany Pińcz Wąsk. lub post. zapow. Umianowice zwraca dyż. ruchu komplet kluczy za pokwitowaniem w raporcie z jazdy pociągu. Dyżurni ruchu stacji Stawiany Pińcz. i post. zapow. Umianowice w telefonogramach zapowiadawczych dodają "z kluczami" przy oznajmianiu odejścia i potwierdzaniu przybycia pociągu, po uprzednim sprawdzeniu otrzymanych kluczy. Otrzymywane komplety kluczy stacji sąsiedniej zwracają pierwszym poc.

Krzyżowanie pociągów na posterunku odstępowym.

13/ Krzyżowanie pociągów na posterunku odstępowym Hajdaszek, przeprowadzają kierownicy pociągów zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na wyjazd według wzoru "A" lub "B". Kierownik pociągu przybyłego wcześniej do krzyżowania, po stwierdzeniu, że pociąg zatrzymał się w granicach ulgrosów, zgłasza dyż. ruchu stacji Stawiany Pińcz Wąsk. i post. zapow. Umianowice przybycie pociągu telefonogramem według wzoru Nr.11 zał. Nr.11 instrukcji WR 2, uprzednio wpisanym do dziennika telefonicznego. Sprawdza tor, na który ma być przyjęty pociąg przeciwnego kierunku. Po upewnieniu się, że przeszkód dla przyjęcia pociągu nie ma, kier. poc. osobiście przygotowuje drogę przebiegu na wyjazd pociągu przeciwnego kierunku, dozorując zwrotnice wchodzące w drogę przebiegu i przy zbliżaniu się pociągu przeciwnego kierunku, podaje sygnał "do mnie". Przybycie pociągów do krzyżowania zgłaszają kierownicy każdy z osobna, podając czas przyjazdu. Po uzyskaniu zgody na przyjęcie od dyż. ruchu stacji, do których pociągi zdążają i przygotowaniu wyjazdów, kierownicy pociągów zarządzają odjazdy. Gdyby kierownik pociągu nie mógł się porozumieć telefonicznie ze stacją, do której zdąża, winien wysłać konduktora w celu otrzymania pisemnej zgody na przyjęcie pociągu.

Bez otrzymania takiego pozwolenia, pociągu wyprawiać nie wolno. Nastawienie zwrotnicy wjazdowej po wejściu pociągu na posterunek odstępowy do położenia zasadniczego, ustawienie zwrotnicy wyjazdowej po dokonaniu krzyżowania i wyjeździe pociągu, należy do obowiązków kierowników pociągów wraz z zamknięciem na zamki kluczowe. W przypadku wyprawienia pociągu z pracą manewrową na post. odst. - Ładowni Hajdaszek, przybycie pociągu i gotowość jego do odjazdu zgłasza kier. pociągu dyż. ruchu obu stacji po całkowitym ukończeniu pracy manewrowej. Pracy manewrowej przed przybyciem pociągu przeciwnego kierunku na post. odst. i dokonaniu krzyżowania, rozpoczynać nie wolno.

Warunki techniczne obsługi Ładowni.

14/Ładownia Hajdaszek obsługiwana jest pociągami towarowymi kursującymi na szlaku Stawiany Pińcz. Wąsk. - Umianowice kursującymi według rozkładu jazdy pociągów.

✓ x 15/Jednocześnie można podstawić pod na 1 wyładunek na tory Ładowni Nr. 3, 5, 6, 7, 7a i 9 - 83 wagony wąskotorowe.

16/Ograniczeń wjazdu lokomotyw na tory Ładowni nie ma. Dopuszczalny nacisk osi na szynę wynosi 8 ton.

✓ x 17/Szybkość jazdy taboru manewrującego po torach Ładowni nie może przekraczać 10 km/godz.

✓ 18/W jednej grupie przy nieobsadzonych hamulcach, można przetaczać 16 osi.

19/Wykonywanie manewrów odrzutem na tożach Ładowni jest wzbronione.

✓ x 20/Do zabezpieczenia wagonów przed zbiegnięciem z toru Nr. 3.4 i 5 służą wykolejnice.

- 21/Wagony przeznaczone do odstawienia na Ładownię winny być zestawione w jednej grupie.

22/Wjazd pociągu do obsługi Ładowni odbywa się na tor Nr. 1 lub 2. Przed odłączeniem lokomotywy od pociągu, pozostawiana część składu pociągu, winna posiadać zahamowane hamulce ręczne.

23/W czasie pracy manewrowej na Ładowni, zwrotnice obsługuje kierownik pociągu. O ile czynności służbowe nie pozwalają kierownikowi pociągu na osobiste przestawianie zwrotnic, czynności te może zlecić kond. hamulcowemu.

24/Po podstawieniu względnie zabraniu wagonów z torów na 1 wyładunkowych, kierownik pociągu zarządza zjazd na tor Nr. 1 lub 2. Sprzęgnięcia wagonów ze stojącym składem dokonuje kond. hamulc.

- 25/ Po zakończeniu obsługi ładowni, zwrotnice i wykołajnice muszą być ustawione w położenie zasadnicze i zamknięte na zamki.
- 26/ Wyjazd pociągu w dalszą podróż odbywa się z toru Nr.1 lub 2.
- 27/ Stali odbiorcy przesyłek, którzy złożyli na stacji Stawiany Pińcz. Wąsk. oświadczenia według wzoru 22 DKP, odbioru przesyłek dokonują bezpośrednio od kierowników pociągów na torze wyładunkowym. W tym celu dyż. ruchu stacji Stawiany Pińcz. Wąsk. lub dyż. ruchu post. zapow. Umianówce przed wyprawieniem pociągu do obsługi ładowni Hajdaszek obowiązani są doręczyć kierownikowi pociągu wykaz zdawczy R-25. Jeżeli pociąg obsługujący ładownię nie wraca do stacji Stawiany Pińcz. potwierdzony wykaz zdawczy R-25, kier. poc. pozostawia dyż. ruchu post. zapow. Umianówce, który zwraca go pierwszym pociągiem do stacji Stawiany Pińcz. Wąsk. Pozostali odbiorcy przesyłek, dokonują ich odbioru na stacji Stawiany Pińcz Wąsk. na zasadach ogólnych.
- 28/ Sprawdzanie prawidłowości załadowania, obciążenia oraz stanu zabieranych wagonów z ładowni, należy do obowiązków drużyny konduktorskiej.
- 29/ Kierownik pociągu po przybyciu do stacji obowiązany jest złożyć meldunek o stanie rozjazdów i urządzeń zabezpieczających ruch pociągów na ładowni.
- 30/ Przystanek osobowy Hajdaszek posiada poczekalnię dla podróżnych i posiada oświetlenie elektryczne. Obsługa podróżnych dokonywana jest w pociągach przez drużyny konduktorskie.
- 31/ Nadzór techniczny nad stanem post. odstę., ładowni i p.o. Hajdaszek należy do obowiązków Zawiadowcy stacji Stawiany Pińcz. Wąsk. Oględziny rozjazdów i utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch pociągów, należy do toromistrza Odcinka Drogowego k.d. w Jędrzejowie.
- 32/ Dyżurny ruchu wyprawiając pociąg na post. odstę. do krzyżowania z pociągiem przeciwnego kierunku lub obsługi ładowni winien upewnić się czy drużyna pociągowa jest zaznajomiona z niniejszym regulaminem, a w razie przeciwnym obowiązany jest takową pouczyć za pokwitowaniem.-

zał.Nr.38. Regulamin pracy manewrowej na stacji

=====

- 1/ Stacja Stawiany Pińcz. Wąsk. stanowi jeden rejon manewrowy.
- 2/ Do rejonu manewrowego należą wszystkie tory stacyjne wąskie.
- 3/ Pracę manewrową wykonuje drużyna ~~konduktorska~~ *manewrowa*.
- 4/ Praca manewrowa wykonywana jest parowozami ~~od pociągów~~ *em manewrowymi*.
- 5/ W czasie pracy manewrowej dokonywana jest obsługa torów przeładunkowych, bocznic oraz formowanie i rozformowywanie składów pociągów.
- 6/ Zarządzenie rozpoczęcia i czas trwania pracy manewrowej należy do dyżurnego ruchu. Ogólny nadzór nad całością pracy manewrowej sprawuje dyżurny ruchu, a bezpośrednio kierownictwo i nadzór nad manewrami należy do ~~kierownika pociągu~~ *stacji*, który jest obecny przez cały czas trwania manewrów przy manewrujących składach.
- 7/ Płozы hamulcowe w ilości 4 sztuk umieszczone są w stojaku obok budynku dyżurnego ruchu.
- 8/ Uszkodzone płozы hamulcowe należy zdawać dyżurnemu ruchowi, który umieszcza je w magazynie stacyjnym.
- 9/ Po zakończeniu pracy manewrowej drużyna ~~konduktorska~~ *manewrowa* obowiązana jest płozы hamulcowe znieść do stojaka, a ~~swrotniczy~~ *stacyjny* winien sprawdzić, czy płozы znajdują się w oznaczonym miejscu i w komplecie.
- 10/ W wypadku przyciśnięcia płozу hamulcowego kołem wagonu, należy płóz usunąć przez zepchnięcie wagonu drągami żelaznymi z zachowaniem przepisów BHP. Nie wolno zostawiać płozów hamulcowych przyciśniętych kołami wagonu.
- 12/ W jednej grupie można przetaczać lokomotywą przy nieobsadzonych hamulcach 16 osi. Nie wolno odstawiać wagonów na postój na tory Nr.3, 4. Wykonywanie manewrów odrzutem na wszystkich torach stacyjnych wzbronione.
- 13/ Płozы wykorzystania przy manewrowej należy ograniczyć szybkość jazdy do 5 km/godz w czasie jazdy przez przejazd niestrzeżony w km. 0,755.
- 14/ Prace manewrowe na torach Nr.9,11,19 i 21 należy wykonywać ze szczególną ostrożnością ze względu na brak przepisowej skrajni torów przeładunkowych i ramp oraz znajdowania się szupów oświetleniowych na międzytorzu. Zabronione jest popychanie wagonów w czasie przetaczania ludźmi od strony rampy na torze normalnym Nr.14 i torze wąskim Nr.9 i 11.
- 15/ Zabronione jest wykonywanie manewrów wagonami serii "SL"

i "półki" częściowo załadowanymi lub częściowo wyładowanymi oraz wagonami, z których zostały wyjęte sworznie /bolce/ kloncowe.

- 15 16/ Zabronione jest wykonywanie manewrów na torze Nr. 9 wąskim w czasie przeładunku dłuższy z wagonów wąskich na torze Nr. 11 do wagonów normalnych na torze Nr. 14.
- 16 17/ Przed wjazdem na tory przeładunkowe, ^{ustanow} kierownik pociągu obowiązany jest uprzedzić magazyniera w celu zarządzenia przerwania pracy ~~manewrowej~~ przeładunkowej i usunięcia się pracowników z międzytorza.
- 17 18/ Przed wstawieniem wagonów na tor Nr. 9 pod rampę należy sprawdzić czy drzwi węglarek są dobrze pozamykane.
- 18 19/ Manewry na przejeździe ~~strzeżonym~~ należy przerywać co 15 minut dla umożliwienia korzystania z przejazdu pojazdom drogowym.
- 19 20/ Po zakończeniu pracy manewrowej ^{ustanow} zwrotniczy obowiązany jest sprawdzić sposób zabezpieczenia wagonów przed zbiegnięciem.
- 20 21/ Pociągi towarowe formowane na stacji Stawiany Błocz. Wąsk. winny być zestawione na 15 minut przed przewidzianym odjazdem.
- 21 22/ Manewry siłą ludzką wykonywane przez robotników przeładunkowych na torach przeładunkowych, winny się odbywać pod nadzorem magazyniera po uprzednim zgłoszeniu czasu rozpoczęcia dyżurnemu ruchu.
- 22 23/ Wagony połączone samym ładunkiem można przetaczać w liczbie czterech. Wagonami połączonymi samym ładunkiem, nie wolno przetaczać innych wagonów.
- 23 24/ Zwrotnice w czasie pracy manewrowej ^{manewrowego} przestawiane przez ~~zwrotniczego~~ na polecenie kierującego manewrami.
- 24 25/ Za zabezpieczenie wagonów przed zbiegnięciem odpowiedzialny jest kierujący manewrami, dyżurny ruchu i ^{manewrowy} ~~zwrotniczy~~.
- 25 26/ Wyjazd składem manewrowym po za zwrotnicę wjazdową Nr. 1 lub 3 może nastąpić po uzyskaniu zgody sąsiedniego posterunku zapowiadawczego i wydaniu pisemnego zezwolenia przez dyżurnego ruchu.
- 26 27. *Śred przystosowaniem do pracy manewrowej wagonami leniwymi załadowanymi dłuższymi wagonami sprawdzić czy załadunek jest zgodny z zar. 10 stp i czy kłoce nie wystają poza ramy wagonów i czy ładunek nie jest przesunięty.*
manewrowo poprawa 11.04.73. Jm

zał.Nr.39.

Pomoc lekarską i sanitarną.

=====

- 1/ W kancelarii dyżurnego ruchu znajduje się skrzynka sanitarna oraz jedne nosze sanitarne.
- 2/ O użyciu środków sanitarnych decyduje dyżurny ruchu w służbie.
- 3/ Przeszkolonym w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest Zawiadowca stacji.
- 4/ W wypadkach nieszczęśliwych z ludźmi, należy wzywać pogotowie ratunkowe w porze nocnej z Pińczowa, w porze dziennej pogotowie P.K.P. w Stawicach. Pińcz.
- 5/ W razie stwierdzenia nagłego zgonu w wagonie, należy wagon ten wyłączyć ze składu pociągu, zawiadomić o powyższym wypadku lekarza rejonowego P.K.P., postemunek M.O. Kije, KPMO Sędziszów, Prokuraturę w Pińczowie. Po zabraniu zwłok przez władze śledcze, wagon zaplombowany i okartkowany przesłać należy do WMD Jędrzejów.
- 6/ Lekarz Rejonowy ma siedzibę w Stawicach Pińcz. Nazwisko lekarsa Ob.Helena Piekara zam. Pińczów ul. 3-go Maja 1 telefon pocztowy Nr. 246.
- 7/ Najbliższy szpital kolejowy znajduje się w Krakowie. Najbliższe pogotowie kolejowe znajduje się w Stawicach Pińcz. Najbliższa przychodnia kolejowa znajduje się w Kielcach. Najbliższe ambulatorium PKP i apteka kolejowa znajduje się w Stawicach Pińcz.-

zał. Nr.40. Ochrona przeciwpożarowa.

=====

- 1/ Remizy ze sprzętem przeciwpożarowym stacja nie posiada.
- 2/ Na stacji znajduje się następujący sprzęt przeciwpożarowy:
 - a/ skrzynia z piaskiem przy budynku stacyjnym,
 - b/ dwie łopaty,
 - c/ trzy wiadra,
 - ~~d/ jedna trumnieca przy budynku stacyjnym,~~
 - e/ jedna drabina,
 - ~~f/ dwa bosaki.~~
- 3/ Studnia na stacji Stawiany Pińsz, Wąsk. *znajduje się obok budynku stacyjnego* ~~nie ma.~~
- 4/ Na wypadek pożaru należy zawiadomić telefonicznie straż pożarną w Kijach, straż kolejową w Jędrzejowie oraz przez gońca straż ochotniczą w Stawianach Pińsz. Następnie powiadomić telefonicznie M.O. w Kijach i dyspozytora przewozów w Jędrzejowie.
- 5/ Główne wyłączniki prądu elektrycznego znajdują się w kancelarii dyżurnego ruchu.
- 6/ W razie zaistnienia pożaru na szlaku, dyżurny ruchu zawiadamia straż pożarną w Kijach i kolejową straż pożarną w Jędrzejowie i żąda podwieszenia straży najbliższym pociągiem lub specjalnym parowozem.
- 7/ W razie zaistnienia pożaru w akcji ratunkowej biorą udział wszyscy pracownicy znajdujący się na stacji pod kierownictwem Zawisadowcy stacji. Specjalnie wyszkolonych pracowników do ochrony przeciwpożarowej stacja nie posiada.
- 8/ Po zakończeniu pracy w pomieszczeniach służbowych, należy wygasić ogień w paleniskach, posmykać drzwi palenisk i popielników. W miejscach zakazanych przez szereg zakazu palenia tytoniu. Materiały łatwopalne przechowywać w specjalnych skrzyniach zdala od piwów. Niedozwolone jest przechowywanie materiałów łatwopalnych, płynnych w naczyniach szklanych na strychach, schodach. Ostrożnie obchodzić się z latarkami karbidowymi, a wodę doprowadzać do zbiornika tak, żeby nie spowodować jego rozerwania.

zał. Nr.41. Wydawanie ostrzeżeń drużynom pociągowym.

=====

- 1/ Do nadawania telegramów wg adresu liczbowego N-r.14 z żądaniem wydawania ostrzeżeń upoważniony jest Zawiadowca stacji i Zawiadowca Odcinka Drogowego K.D. w Jędrzejowie, a w razie nieobecności Zawiadowcy stacji dyżurny ruchu. Odbior otrzymywanych wprowadzających ostrzeżenia potwierdza Zawiadowca stacji, a w czasie jego nieobecności, dyżurny ruchu w służbie.
- 2/ Na stacji prowadzi się dwie książki ostrzeżeń dla kierunku Chmielnika i Źmianowic, oddzielnie.
- 3/ Książkę ostrzeżeń prowadzi dyżurny ruch w zmianie i jest odpowiedzialny za prawidłowe jej prowadzenie.
- 4/ Rozkazy szczególne sporządza i doręcza drużynom pociągowym osobiście dyżurny ruchu. Rozkazy szczególne dla pociągów, które nie wjeżdżają na stację Stawiany Pińcz. Wąsk. sporządza dyżurny ruchu, a doręcza drużynie pociągowej nastawnicy rejonu I-go.
- 5/ Nowo wprowadzone ostrzeżenia przy przekazywaniu służby, dyżurny ruchu zaznacza w dzienniku ruchu R-1 i w dzienniku zapowiadania pociągów dla danego szlaku.
- 6/ Ostrzeżenia obowiązujące na następny miesiąc, przenosi w książce ostrzeżeń dyżurny ruchu pełniący dyżur w noc przejściową miesiąca kalendarzowego.

zał. Nr.42. Regulamin przyjmowania i wyprawiania pociągów
 =====
 sposobem manewrowym do i ze stacji Chmielnik i post.
 =====
 zapowiadawczego Umianowice.
 =====

- 1/ Stacja Stawiany Pińcz. Wąsk. jest stacją pośrednią biegu pociągów, a układzie oporowym, co stwarza niekorzystne warunki prowadzenia ruchu pociągów z potrzebą przerabiania składów i obracanie parowozów.
- 2/ W celu skrócenia postoju pociągów na stacji i ograniczenia czasu pracy manewrowej z tymi pociągami, wprowadza się następujący sposób postępowania przy przyjmowaniu i wyprawianiu pociągów sposobem manewrowym.
- 3/ Pociąg biegnący z kierunku posterunku zapowiadawczego Umianowice zatrzymują się przed zwrotnicą wjazdową Nr.1, a pociąg z kierunku stacji Chmielnik przed zwrotnicą Nr.3. Nastawniczy rejonu I-go spotykając pociąg obok zwrotnicy Nr.1 lub 3, przeprowadza pociąg do zwrotnicy Nr. 1 lub 3 w zależności od kierunku jazdy. Po przejściu całego składu zwrotnicy Nr.3 lub 1, nastawniczy ustawia je w położenie odmienne na zwrotnicę Nr.2 oraz w przypadku przyjmowania pociągu idącego z kierunku Chmielnika, ustawia również do jazdy na tor 3 zwrotnicę Nr.2 i zamyka je na zamki. Następnie po upewnieniu się, że nie ma żadnych przeszkód podaje sygnał "do mnie", stojąc przy zwrotnicy Nr.2.
- 4/ Kierownik pociągu przed rozpoczęciem spychania, zajmuje miejsce wraz z sygnałami na hamulcu pierwszego spychanego wagonu, hamulcowy zaś obsadza hamulec ręczny w środku składu pociągu.
- 5/ W przypadku ^{wyprawiania} ~~przyjmowania~~ pociągu towarowego sposobem manewrowym /wypychania parowozem/ w kierunku post. zapow. Umianowice z uwagi na niekorzystny profil torów /znaczące wzniesienie pomiędzy zwrotnicą Nr. 2 i 1/ z toru Nr.3 i 4 kierownik pociągu, przed rozpoczęciem popychania, zajmuje miejsce wraz z sygnałami na hamulcu pierwszego spychanego wagonu, hamulcowy zaś na hamulcu ręcznym w środku pociągu.
- 6/ Nastawniczy rejonu I-go, stojąc przy torze Nr.3, podaje sygnał "do mnie" dla popychanego składu pociągu. Po przejechaniu parowozem zwrotnicy Nr.3, nastawniczy otwiera ją i ustawia w położenie zasadnicze wskazane w dziale 11 -tej regulaminu technicznego stacji, a klucz

umieszcza na kontrolnej tablicy kluczowej. Następnie podaje sygnał "do mnie". Kierownik pociągu po otrzymaniu sygnału, podaje sygnał "odjazd".

- 7/ Przy przyjmowaniu pociągów sposobem manewrowym ze stacji Chmielnik lub z post. zapow. Umianowice oraz przy wyprawianiu pociągów towarowych do post. zapow. Umianowice, dyżurny ruchu stacji Stawiany Pińcz. Wąsk. poleca telefonicznie nastawniczemu rejonu I-go sprawdzić i przygotować drogę przebiegu na wjazd lub wyjazd pociągu z zaznaczeniem w rubryce "uwagi" książki R-142 "sposobem manewrowym", oraz wydaje polecenie ~~zwrotniczemu~~ ^{ustanowionemu} rejonu II-go przerwania manewrów, sprawdzenia i przygotowania drogi przebiegu, wręczając mu jednocześnie klucze od zwrotnic wchodzących w drogę przebiegu.
- 8/ Sprawdzenie i przygotowanie drogi przebiegu nastawniczy rejonu I-go zgłasza telefonicznie dyżurnemu ruchu, zapisując do książki R-142 czas przygotowania i sprawdzenia drogi przebiegu. ~~Zwrotniczy~~ ^{ustanowionemu} rejonu II-go po sprawdzeniu i przygotowaniu drogi przebiegu na wjazd lub wyjazd pociągu, zwraca dyżurnemu ruchu klucze od zwrotnic wchodzących w drogę przebiegu i składa ustny meldunek o sprawdzeniu i przygotowaniu drogi przebiegu. Po otrzymaniu meldunków od nastawniczego i ~~zwrotniczego~~ ^{ustanowionego}, w przypadku przyjmowania pociągu z kierunku Umianowice i Chmielnika wydaje polecenie nastawniczemu rejonu I-go podania sygnału "do mnie" w przypadku zbliżania się pociągu do zwrotnic, a zwrotniczemu rejonu II-go spotkania pociągu ~~na przejeździe nieostrzeżonym~~ ^{obok zwrotnicy Nr. 4} km. 0.715. W razie wyprawiania pociągu ze stacji sposobem manewrowym, dyżurny ruchu osobiście podaje sygnał "nakaz jazdy".
Przyjmowane i wyprawiane pociągi sposobem manewrowym, dyżurny ruchu spotyka obok toru Nr. 3 przy budynku stacyjnym, obserwując bacznie tor, na który pociąg wjeżdża.
- 9/ Drogi przebiegu pociągu dla pociągów przyjmowanych i wyprawianych sposobem manewrowym do i ze stacji Chmielnik i post. zapow. Umianowice:
 - a/ z Chmielnika na tor Nr. 3 po torze Nr. 1
3+, 1+, 1-, 2-, 4+, 5+, WK 1/6+/0, 7+, 8+0, 12+0,
 - b/ z Chmielnika na tor Nr. 4 po torze Nr. 1
3+, 1+, 1-, 2-, 4+, 5-, WK 1/6+/0, 8+0, 12+0,
 - c/ z Umianowice na tor Nr. 3 po torze Nr. 2
1+, 3+, 3-, 4+, 5+, WK 1/6+/0, 7+, 8+0, 12+0, 2+,
 - d/ z Umianowice na tor Nr. 4 po torze Nr. 2
1+, 3+, 3-, 2+, 4+, 5-, WK 1/6+/0, 8+0, 12+0,

- e/ do Umianowic z toru Nr.3 po torze Nr.2
 4+,5+,WK1/6+/,7+,8+,12+,2+,3-,3+,1+,
 f/ do Umianowic z toru Nr.4 po torze Nr.2
 4+,5-,WK1/6+/,8+,9, 12+,2+,3-,3+,1+,

- 10/ Szybkość pociągów przyjmowanych na stację Stawiany Pińcz. Wąsk. sposobem manewrowym nie może przekraczać 5 km/godz.
- 11/ Podczas przyjmowania pociągów sposobem manewrowym z kierunku post. zapow. Umianowice i w czasie wyprawiania pociągu towarowego sposobem manewrowym do post. zapow. Umianowice, odstęp Stawiany -Sędziszewice musi być wolny.
 Podczas przyjmowania pociągów sposobem manewrowym z kierunku Chmielnika, odstęp Stawiany Pińcz. Wąsk.- Hajdaszek musi być również wolny.
- 12/ Pociągi osobowe przyjmowane na stację Stawiany Pińcz. Wąsk. sposobem manewrowym, muszą dojeżdżać do budynku dworca kolei normalnotorowej. W drodze powrotnej, zatrzymują się przy budynku dyżurnego ruchu stacji Stawiany Pińcz. Wąsk. w celu doręczenia przez dyżurnego ruchu rozkazu szczególnego, pozwolenia na wyjazd i przekazania pakietu z gotówką do kasety ambulansowej.

zał. Nr.43. Regulamin wyprawiania pociągów towarowych

=====

biegnących ze stacji Chmielnik i post. zapow. Umianowice

=====

bez wjazdu na stację Stawiany Pińcz. Wąsk.

=====

- 1/ W trójkącie torów Nr. 1, 2 i 3 znajduje się posterunek nastawniczego usytuowany obok zwrotnicy Nr.3 na km. 27,019 szlaku Stawiany Pińcz. - Chmielnik.
- 2/ Posterunek nastawniczego posiada łączność telefoniczną z dyżurnym ruchu stacji Stawiany Pińcz. Wąsk.
- 3/ Polecenie przygotowania i sprawdzenia drogi przebiegu dla pociągów towarowych, dyżurny ruchu wydaje nastawniczemu telefonicznie na zasadach ogólnych.
- 4/ Wydane polecenie sprawdzenia i przygotowania drogi przebiegu dyżurny ruchu jak i nastawniczy rejestrują w książce zamgwień R-142.
- 5/ Zwrotnice Nr.1 i 3 muszą znajdować się w położeniu zasadniczym, a klucze od tych zwrotnic na kontrolnej tablicy kluczowej u nastawniczego.
W tym czasie tor Nr.2 i 3 muszą być wolne i nie może być wyprawiany pociąg ze stacji w kierunku tych torów.
- 6/ Pociąg wjeżdżający od strony stacji Umianowice, zatrzymuje się przed zwrotnicą Nr.1, a od strony Chmielnika przed zwrotnicą Nr.3. Nastawniczy doręcza kierownikowi pociągu pozwolenie na wyjazd i rozkaz szczególny, który mu doręczył na polecenie dyżurnego ruchu zwrotniczy stacyjny.
- 7/ Kierownik pociągu kwituje doręczone mu pozwolenie i rozkaz szczególny i doręcza po jednym egzemplarzu maszyniście parowozu za pokwitowaniem. Po upewnieniu się wzrokowo, że zwrotnice Nr.1 i 3 są ustawione w położeniu zasadniczym, kierownik pociągu daje odjazd dla pociągu.
- 8/ Czas odejścia pociągu zgłasza nastawniczy dyżurnemu ruchowi i obaj dokonują rejestracji odejścia pociągu w R-142 z zaznaczeniem "z końcowymi sygnałami".
- 9/ Drogi przebiegu dla pociągów:
 - a/ z Chmielnika do Umianowic po torze Nr.1
3+, 1+;
 - b/ z Umianowic do Chmielnika po torze Nr.1
1+, 3+;
- 10/ Dyżurny ruchu wyprawiając pociągi na wymienionych zasadach, musi uzyskać uprzednio zgodę na wyprawienie

pociągu od sąsiednich posterunków zapowiadawczych.

11/W czasie przerwy łączności pociągi mogą być wyprawiane na zasadach określonych w zał.Nr.34 regulaminu technicznego stacji.

W tym przypadkach dyżurny ruchu osobiście doręcza zawiadomienia o przerwie łączności i pozwolenia na wyjazd w czasie przerwy kierownikom pociągów.-

zał. Nr.44

Kalendarz oświetlenia /ramowy / 1

Miesiąc	dni miesiąca	godzina		ilość godzin palenia w ciągu:		
		zapal.	gasz.	doby	miesiąca	kwartału
Styczeń	1 -15	16,00	6,45	14,45	449,15	
	16 -31	16,15	6,30	14,15		
Luty	1 - 15	16,45	6,00	13,15	373,45	
	16 -29	17,15	5,45	12,30		
Marzec	1 -15	17,45	5,15	11,30	340,30	1163,30
	16 -31	18,15	4,45	10,30		
Kwiecień	1 -15	18,45	4,00	9,15	262,30	
	16 -30	19,15	3,30	8,15		
Maj	1 -15	19,45	2,45	7,00	197,00	
	16 -31	20,15	2,00	5,45		
Czerwiec	1 -15	20,45	1,45	5,00	142,30	602,00
	16 -30	21,00	1,30	4,30		
Lipiec	1 -15	20,45	1,45	5,00	163,00	
	16 -31	20,30	2,00	5,30		
Sierpień	1 -15	20,00	2,30	6,30	217,30	
	16 -31	19,45	3,15	7,30		
Wrzesień	1 -15	19,00	3,45	8,45	281,15	661,45
	16 -30	18,15	4,15	10,00		
Październik	1 -15	17,30	4,45	11,15	372,45	
	16 -31	16,45	5,30	12,45		
Listopad	1 -15	16,15	6,00	13,45		
	16 -30	15,45	6,15	14,30		
Grudzień	1 -15	15,30	6,30	15,00	469,00	1265,30
	16 -31	15,30	6,45	15,15		

Ilość godzin palenia rocznie :3692,45

Swiatło oszczędzaj! Bez potrzeby nie palić !

załącznik Nr.45

Kalendarz oświetlenia /ramowy/ 2

lamp naftowych, naftowo żarowych, elektrycznych na słupach i innych w ubikacjach służbowych, latarni na sygnałach stacyjnych, latarek ręcznych sygnałowych i wagonów osobowych.

Miesiąc	Dni miesiąca	godzina		ilość godzin palenia w ciągu		
		zapal.	gasz.	minut doby	miesiąca	kwartału
Styczeń	1 - 15	15,30	7,15	15,45	489,15	
	16 - 31	15,45	7,00	15,15	"	
Luty	1 - 15	16,15	6,30	14,15	402,45	
	16 - 29	16,45	6,15	13,30		
Marzec	1 - 15	17,15	5,45	12,30	371,30	1254,30
	16 - 31	17,45	5,15	11,30		
Kwiecień	1 - 15	18,15	4,30	10,15	292,30	
	16 - 30	18,45	4,00	9,15		
Maj	1 - 15	19,15	3,15	8,00	228,00	
	16 - 31	19,45	2,30	6,45		
Czerwiec	1 - 15	20,15	2,15	6,00	172,30	693,00
	16 - 30	20,30	2,00	5,30		
Lipiec	1 - 15	20,15	2,15	6,00	194,00	
	16 - 31	20,00	2,30	6,30		
Sierpień	1 - 15	19,30	3,00	7,30	248,30	
	16 - 31	19,15	3,45	8,30		
Wrzesień	1 - 15	18,30	4,15	9,45	311,15	753,45
	16 - 30	17,45	4,45	11,00		
Październik	1 - 15	17,00	5,15	12,15	403,45	
	16 - 31	16,15	6,00	13,45		
Listopad	1 - 15	15,45	6,30	14,45	453,45	
	16 - 30	15,15	6,45	15,30		
Grudzień	1 - 15	15,00	7,00	16,00	500,00	1357,30
	16 - 31	15,00	7,15	16,15		

Ilość godzin palenia rocznie 4058,45

Światło oszczędza! Bez potrzeby nie palić!

EGZ. S

REGULAMIN

TECHNICZNY ST. STAWIAŃ
PINCZ. WĄSK.